




正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。


構成部材（組立の前に、部材の数をご確認ください。）		
①天板・フレームセット 1式	②左脚・右脚 各1脚	脚に同梱されている部品
	 ※左脚は透明袋に、右脚は青色袋に入っています。	③六角穴付ボタンボルト (M8×L30) 4本
		④六角棒レンチ (対辺5) 1個

組立手順

- 傷つき防止のため梱包材を下に敷き、①天板・フレームセットの天板を裏側にして置きます。
- レバーを押してロックを解除し、脚取付部が再度ロックするまで起こします。
- 緩衝材が固定されているので、テープと一緒に剥がしてください。



- ②脚を取付けます。
ストッパー付キャスターがセットされている脚を、着座側（移動方向シール側）に向けてください。
- ④六角棒レンチで、脚と天板・フレームセットの脚取付部を③ボルトで仮締めします。
- 脚が床や家具などに触れないように反転させ、できるだけ平らな場所に置きます。
- ③ボルトを最後までたくしめてください。
- 最後に製品に、汚れ・破損・ガタつきなど、不具合がないか、動き動作なども含めて必ずご確認ください。



WCS200911

カワジュン株式会社

札幌店	TEL.011(219)1961	土浦店	TEL.029(870)1561	金沢店	TEL.076(223)8281	神戸店	TEL.078(334)7171
盛岡店	TEL.019(653)7011	さいたま店	TEL.048(872)0191	静岡店	TEL.054(653)6021	広島店	TEL.082(511)8411
仙台店	TEL.022(262)9161	立川店	TEL.042(548)7331	名古屋店	TEL.052(953)1801	高松店	TEL.087(826)3181
郡山店	TEL.024(921)2141	東京店	TEL.03(3669)1851	京都店	TEL.075(693)3931	福岡店	TEL.092(737)8471
高崎店	TEL.027(320)1901	新潟店	TEL.025(290)6811	大阪店	TEL.06(6355)0131	熊本店	TEL.096(213)7751