

ベッド下収納ボックス(蓋付き) 2杯セット

取扱い・組み立て説明書

SMD-7619F

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 76×奥行 42×高さ 18.5(cm)
- 構造部材 補強板:天然木(パイン材)
他:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 耐荷重 10kg(1杯あたり)

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が崩っている事をご確認ください。

(A)前板		2
(B)背板		2
(C)側板 左		2
(D)側板 右		2
(E)蓋		2
(F)底板		2
(G)キャスター付き補強板		4
(H)補強板		2
(J)カムロックボルトセット ※カムロックナット付き		16セット
(K)木ダボ		24
(L)接着剤		1


組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 前板、側板(左右)にカムロックボルトを取り付けます。




※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーをお使いください。



(A)前板



(C)側板 左




(D)側板 右

X2


!
カムロックの取り付けは
P.6 をご参照ください。

!
本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


2 1で組み立てた側板に背板を取り付けます。



※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーをお使いください。



側板は狭い方を上に
してください。




X2

!
カムロックの取り付けは
P.6 をご参照ください。

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ②で組み立てた本体に底板を取り付けます。




X2

5 ③で組み立てた本体に④で組み立てた補強板を取り付けます。




X2

4 補強板に木ダボを取り付けます。



X2

6 ⑤で組み立てた本体に蓋を取り付けます。




! 蓋はミゾに沿ってキッチリと
差し込んでください。

X2

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

7 ⑥で組み立てた本体に①で組み立てた前板を取り付けます。



!
カムロックの取り付けは
P.6 をご参照ください。

8 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。




カムロックの取り付け方法

- カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合せ取り付ける方法です。


【カムロックの基本構造】




【ボルトの差し込み】












【カムロックの締め方】



■カムロックナットをマイナス
ドライバーで時計回りに固く
なるまで締め付ける。



危
險家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください本来の用途以外
の使い方はしな
いでください異常が生じたま
ま使用しないで
ください警
告踏み台代わりに
使用しないでく
ださい偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください注
意直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さいストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい分解・改造はし
ないでください開梱の際は換気
に十分注意して
ください各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくだ
さいお子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください水平な場所に設
置してください床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護することを
おすすめします。定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してくださいキャスターは定
期的に掃除して
くださいお手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さいお客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくだ
さい本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。