組立・取扱説明書 モノシュート傘立

24本立 UB-290-024-8 36本立 UB-290-036-8 48本立 UB-290-048-8

このたびは「モノシュート傘立」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

⚠ ご注意 製品を安全にお使いいただくために次の項目を必ずお守りください。

- ●組み立ての際には、金属や樹脂の端面でケガをしないようご注意ください。
- ●組み立ての際には、手指をはさまないよう十分ご注意ください。
- ●製品に乗ったり、腰掛けたりしないでください。本体が倒れてケガの原因になる恐れがあります。
- ●段差や傾斜面、又は凹凸のある面では使用しないでください。
- ●火気の近くでは使用しないでください。
- ●製品の用途以外の使用はしないでください。
- ●取付ネジを締める際は必ず仮締めを行ってから本締めしてください。取付ネジが空回りして固定できなくなる恐れがあります。
- ●使用中に取付ネジの緩みによるがたつきが生じた場合は早めに締め直してください。変形、破損、転倒の原因になります。
- ●乱暴な取り扱いや不適切な使用はしないでください。故障や破損の原因になります。
- ●製品の分解・改造は絶対にしないでください。


梱包内容

※商品規格によって部品の数量が異なります。


部品名	傘立てユニット	サイドパネル		フレーム	受皿	取付ネジ	六角レンチ
		左	右			•	
商品規格				部品数量			
24本立	1	1	1	1	2	8	1
36本立	1	1	1	1	3	8	1
48本立	1	1	1	1	4	8	1

組立方法

- ※24本立で説明しています。各部品の大きさや数量は異なりますが組み立ての手順は同じです。
- ※組み立てる際、床や製品を傷つけないようにするために、柔らかい布、毛布、または段ボールを床に敷いてから 作業を開始してください。
- ※組み立てには付属の六角レンチをご使用ください。
- ●図に示されている通り、傘立てユニットにサイドパネル(左右)の下部の4つの穴に取付ネジを通し、 六角レンチを使って傘立てユニットに取付ネジを仮締めします。



❷図に示されている通り、フレームをサイドパネル(左右)で挟み、4箇所に取付ネジを差し込んで、 六角レンチで仮締めを行ってください。




-重要!ご注意ください-フレームの四隅にある穴が下になる ように取り付けてください。

❸本体を起こし、仮締めしていた取付ネジを 六角レンチで全て締め直し、フレームに受皿 をセットして完成です。

・重要!ご注意ください-

受皿の枚数と取り付け向きは商品規格によって異なります。



折りたたみ傘用

24本立 2枚:受皿は横向きに取り付けます。 36本立 3枚:受皿は縦向きに取り付けます。 48本立 4枚:受皿は縦向きに取り付けます。

お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を 水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませて表面を拭きます。 きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気 を取ってください。※中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用した お手入れは表面の劣化や破損の原因になる恐れがありますので ご注意ください。

ご注意:シンナー類、クレンザー、金 属たわし、ナイロンたわし、漂白剤 などは使用しないでください。変色 や傷の原因になります。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決め に従って廃棄してください。

品質表示

材 質 本体:スチールに粉体塗装、シュート・受皿:ポリプロビレン(再生樹脂) サイズ 24:約W694×D251×H425mm、36:約W735×D350×H425mm、 48:約W974×D350×H425mm

重 量 24:約7kg、36:約9.6kg、48:約11.3kg

MADE IN JAPAN

社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL06(6541)3333 FAX 06(6531)2323

東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL047(358)1151 FAX047(358)7658 名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371

札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552 仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565 埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298

受付時間9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)