

円柱型光電センサ

BRQ Series (前面検出型)

取扱説明書

TCD210058AA

Autonics

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書及びマニュアルをよくお読みいただき、ご理解のうえ製品を使用してください。
ご使用前に必ず「安全上の注意事項」をよくお読みいただき、守ってください。
必ず取扱説明書、マニュアル及びWebサイトなどの注意事項を守ってください。
本書はいつでもご覧になれる場所に保管してください。
本書に記載されている製品の外形及び仕様などは、製品改良や資料改善のため、予告なく変更または一部モデルの生産中止になることがあります。
最新情報はAUTONICSのWebサイトで確認することができます。

安全上の注意事項

「安全上の注意事項」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故や危険を未然に防止するためのものですので必ず守ってください。

▲は特定条件下で発生する危険に対し注意を促す記号です。

警告指示事項に違反した時、深刻な障害や死亡事故が発生する可能性がある場合

01. 人命や財産に影響が大きい機器(例:原子力制御装置、医療機器、船舶、車両、鉄道、航空機、燃焼装置、安全装置、防犯/防災装置など)に使用する場合は、必ず二重に安全装置を設けてから使用してください。
人身事故、財産上の損失及び火災の恐れがあります。

02. 可燃性/爆発性/腐食性ガス、多湿、直射光、放射熱、振動、衝撃、塩分のある環境では使用しないでください。
爆発及び火災の恐れがあります。

03. 任意での製品改造はしないでください。
火災の恐れがあります。

04. 電源が印加されている状態で結線及び保守点検の作業を行わないでください。
火災の恐れがあります。

05. 配線時、接続図をご確認のうえ接続してください。
火災の恐れがあります。

注意指示事項に違反した時、軽微な障害や製品損傷が発生する可能性がある場合

取扱時の注意事項

「取扱時の注意事項」に記載されている事項は必ず守ってください。そうしない場合、予期せぬ事故発生の恐れがあります。

DCリレー、ソレノイドバルブなどの誘導負荷を接続する場合、ダイオード又はバリスタなどを用いてサージを除去してください。

電源入力約0.5秒後に製品を使用してください。

センサと負荷の電源を別々に使用する場合、センサの電源を先に入れてください。

電源入力は絶縁かつ制限された電圧/電流またはClass2、SELV 電源装置で供給してください。

サージ、誘導性ノイズ防止のため、高圧線、電力線などと別に配線作業を行い、配線の長さはできるだけ短くしてください。

SMPSで電源を供給する際には、F.G 端子を接地し0 VとF.G 端子の間にノイズ除去用のコンデンサを接続してください。

ノイズが発生する機器(スイッチングレギュレータ、インバーター、サーボモータなど)と一緒に使用する場合、必ず機器のF.G. 端子を接地してください。

本製品は下記の環境条件で 사용할 ことができます。

- 屋内 (定格/性能の耐環境性条件を満足)

- 高度 2,000 m 以下

- 汚染度 3 (Pollution Degree 3)

- 設置カテゴリ II (Installation Category II)

製品構成品			
検出方式	透過型	ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵)	拡散反射型
製品構成品	製品、取扱説明書		
ミラー	-	MS-2A	-
ボリューム調整ドライバ	× 1	× 1	× 1
M18 固定ナット	× 4	× 2	× 2

モデル構成

下記のモデル構成は参考用です。モデル構成により組み合わせ可能な全てのモデルを提供することではありません。
提供モデルはAUTONICSのWebサイトで確認することができます。

BRQ12DT456

1材質

T: SUS316L
M: 黄銅, Ni メッキ
P: プラスチック

2検出距離

数字: 検出距離 (単位: mm)
数字+M: 検出距離 (単位: m)

3検出方式

T: 透過型
P: ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵)
D: 拡散反射型

4外形

A: Standard
B: Short body (プラスチック材質モデル)

5接続方式

無表示: 配線引出型
C: コネクタ型

6制御出力

無表示: NPN オープンコレクタ出力
P: PNP オープンコレクタ出力

別売品

ミラー: MS Series

ミラーテープ: MST Series

プラスチック Short body 専用固定キャップ: BK-BR-B

ブラケット: BK-BR-A

コネクタ配線, コネクタ接続配線

取り付け時の注意事項

使用環境、場所及び規定の定格に合わせて正しく取り付けてください。
下記の条件を考慮してください。

設置環境及び背景 (反射光)、検出距離及び検出体、検出体の移動方向、特性データ

多数の光電センサを近接して取り付けると、相互干渉により誤動作することがあります。

取り付けネジは SUS316L, 黄銅, Ni メッキ 材質 モデル: 14.7 N m 以下、プラスチック材質モデル: 0.39 N m 以下のトルクで締め付けてください。センサの光軸がズレないようにブラケットを取り付けてください。

硬い物で衝撃を与えたり、配線の引き出し部を曲げすぎたりすると、耐水機能が損なわれることがあります。

センサをテストした後を使用してください。検出体の有無によって表示灯が正常動作するか確認してください。

透過型	ミラー反射型	反射型

動作タイミングチャート

■ Light ON モード

受光量

動作レベル

安定入光領域

不安定入光領域

不安定遮光領域

安定遮光領域

透過型

反射型

ON 安定表示灯 (緑色)

OFF (黄色)

ON 動作表示灯 (黄色)

OFF (黄色)

ON トランジスタ出力

OFF 出力

ON 動作表示灯 (黄色)

OFF (黄色)

ON トランジスタ出力

OFF 出力

・ダークオンモードの場合、反転動作を行います。

・検出方式によって 動作表示灯、トランジスタ出力が異なります。

接続図

■ 配線引出型: 透過型投光器

■ 配線引出型: 透過型受光器, ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵), 拡散反射型

■ コネクタ型

2134

1234

ピン	色	機能
1	茶色	+V
2	白色	CONTROL
3	青色	0V
4	黒色	OUT

・透過型投光器は ②, ④ ピンを使用しません。

動作モードの切り替え

動作モード	結線
Dark ON	(白色) コントロール線を (茶色) +V と接続
Light ON	(白色) コントロール線を (青色) 0V と接続

回路図

■ NPN オープンコレクタ出力

■ PNP オープンコレクタ出力

・OCP (over current protection, 過電流保護回路), SCP (short circuit protection, 短絡保護回路)

・制御出力端子を短絡させたり、定格電流以上を供給する場合は、保護回路により正常な制御信号が出力されません。

感度調節

安定入光領域になるよう感度を調節すると、設置環境による影響を最小限に抑えることができます。

ボリューム調節ドライバを用いて調節してください。無理な力で回すと破損されることがあります。

調節方法はライトオンモード基準です。

STEP	状態	説明
01	入光	 MIN(最小感度)からMAX(最大感度)方向へ回して動作表示灯が入光動作を行う位置 (A)を確認します。
02	遮光	 (A)から MAX 方向へ回し、動作表示灯が遮光動作を行う位置 (B)を確認します。 但し、MAX (最大感度) まで回しても動作表示灯が動作しない場合: MAX = (B)。
03	-	 (A)と(B)の間間位置を最適な感度として設定します。

外径寸法図

単位: mm, AUTONICSのWebサイトで図面を参照してください。

配線引出型基準です。
定格/性能の配線、素線、コネクタの仕様を確認してください。

A投光部光軸

C動作表示灯 (黄色)

E投光器の電源表示灯 (赤色)

B受光部光軸

D安定表示灯 (緑色)

F感度調節ボリューム

■ SUS316L, Ni メッキ黄銅材質モデル

投光器

受光器

ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵) 拡散反射型

配線引出型

■ プラスチック材質モデル

■ プラスチック 材質, short body モデル

■ ミラー (MS-2A)

■ M18 固定ナット

・SUS316L, Ni メッキ黄銅材質モデル

・プラスチック材質モデル

定格/性能

モデル	BRQ□□-TDT□-□-□	BRQ□3M-PDT□-□-□	BRQ□□-DDT□-□-□					
検出方式	透過型	ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵)	拡散反射型					
検出距離	5 m 20 m 30 m	3 m ⁰¹⁾	100 mm ⁰²⁾ 400 mm ⁰³⁾ 1 m ⁰³⁾					
検出体	不透明体	不透明体	不透明体, 半透明体					
最小検出体	≥ Ø 7 mm	≥ Ø 75 mm	-					
応差距離	-	-	≤ 検出距離の 20%					
応答時間	≤ 1 ms							
使用光源	赤色 LED	赤色 LED	赤外 LED	赤色 LED	赤色 LED			
光源波長	660 nm	660 nm	850 nm	660 nm	660 nm			
感度調節	YES (ボリューム)	YES (ボリューム)	YES (ボリューム)					
相互干渉防止	-	YES	YES					
動作モード	ライトオンモードとダークオンモードの切り替え (コントロール線)							
表示灯	動作表示灯 (黄色), 安定表示灯 (緑色), 電源表示灯 (赤色) ⁰⁴⁾							
認証	CE, RoHS, ENEC							

01) ミラー (MS-2A) 使用基準

02) 白色無光沢紙 100 × 100 mm 基準

03) 白色無光沢紙 300 × 300 mm 基準

04) 投光型投光器に限ります。

本体重量 (梱包込み)	材質	透過型	ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵), 拡散反射型		
配線引出型	SUS316L	≈ 140 g (≈ 220 g)	≈ 70 g (≈ 150 g)		
	黄銅, Ni メッキ	≈ 140 g (≈ 220 g)	≈ 70 g (≈ 150 g)		
	プラスチック	≈ 110 g (≈ 160 g)	≈ 60 g (≈ 120 g)		
	プラスチック (short)	≈ 100 g (≈ 150 g)	≈ 50 g (≈ 120 g)		
コネクタ型	SUS316L	≈ 50 g (≈ 160 g)	≈ 30 g (≈ 140 g)		
	黄銅, Ni メッキ	≈ 50 g (≈ 160 g)	≈ 30 g (≈ 140 g)		
	プラスチック	≈ 25 g (≈ 110 g)	≈ 15 g (≈ 110 g)		
	プラスチック (short)	≈ 20 g (≈ 100 g)	≈ 10 g (≈ 100 g)		

電源電圧	10-30 VDC = ± 10% (ripple P-P: ≤ 10%)
消費電流	検出方式による。
透過型	投光器: ≤ 20 mA, 受光器: ≤ 20 mA
反射型	≤ 30 mA
制御出力	NPN オープンコレクタ出力 / PNP オープンコレクタ出力モデル
負荷電圧	≤ 30 VDC =
負荷電流	≤ 100 mA
残留電圧	NPN: ≤ 2 VDC =, PNP: ≤ 3,000 lx
保護回路	電源逆接続保護回路, 出力短絡過電流保護回路, 出力逆接続保護回路
絶縁抵抗	≥ 20 MΩ (500 VDC = megger)
耐ノイズ	ノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅 1 μs) ± 240 VDC =
耐電圧	1,000 VAC ~ 50/60 Hzにて1分間
耐振動	10 ~ 55 Hz (周期 1分間) 複振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2時間
耐衝撃	500 m/s ² (≈ 50 G) X, Y, Z 各方向 3回
使用周囲照度 (受光面)	太陽光: ≤ 11,000 lx, 白熱灯: ≤ 3,000 lx
使用周囲温度	-25 ~ 60 °C, 保存時: -30 ~ 70 °C (氷結または結露しないこと)
使用周囲湿度	35 ~ 85%RH, 保存時: 35 ~ 85%RH (氷結または結露しないこと)
保護構造	IP67 (IEC 規格) / SUS316L 材質モデル: IP67 (IEC 規格), IP69K (DIN 規格)
接続方式	配線引出型 / コネクタ型モデル
配線仕様	Ø 4 mm, 4芯, (透過型投光器: 2芯), 2 m
素線仕様	AWG26 (0.52 mm, 20芯), 絶縁体の外径: Ø 1 mm
コネクタ仕様	M12 4-pin プラグ型
材質	ケース: モデルによって異なる。(モデル構成参照), レンズ及びレンズカバー: PMMA

東京都港区新橋4-24-11中村ビル6階
www.autonics.com | ja@autonics.com | 03-6435-8380

Autonics