

本ガイド対応品番
OCAR - 01

24V 用

※注意

車両メーカーにより、
玉切れ警告灯付車両には
別売 4 連抵抗器が必要な
場合があります



テールランプ ユーザーズガイド



この度は、花魁製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、ガイドを必ずお読みください。
お読みになった後も大切に保管し、
には都度お読みください。

はじめに
ご確認ください


構成部品

本製品のパッケージ内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、
お手数ですが販売店までご連絡ください。

①テールランプ本体 2 個



②ハイフラ防止用抵抗器 2 個



③ハーネス 1 個


※緊急制動表示灯対策用



④取付用金具セット (ブラケット 4 個 T 字ボルト 8 個)

※側面反射板・後部反射板は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

テールランプ点灯部位について




ブレーキ (1 列目)

スモール (1 列目～6 列目)

ウインカー (2 列目～6 列目)
※スモール同時点灯時はウインカーに
切り替わる

バックランプ (7 列目)

テールランプの裏側



テールランプ配線の色について

黒・・・アース
赤・・・スモール
緑・・・ブレーキ
黄・・・ウインカー
白・・・バック

ウインカー・ハイフラ防止抵抗器に接続
※付属の抵抗器と色を合わせて接続


テールランプコネクタ 4 ピン

バックランプコネクタ 2 ピン

ハザード用コネクタ 2 ピン
※緊急制動表示灯装着車両は左右テールランプから
出るハザード用コネクタに付属ハーネスを使用し
て左右テールランプを接続してください。

※振れ止め
本体の振動防止策のため
必ずボディへ固定してください

付属のウインカー・ハイフラ防止用抵抗器の取付けについて



注意

本製品使用中は発熱しますので取付け場所には十分注意してください。
水のかからない場所、燃えやすいものやプラスチック製品、塗装面等に近づけない
ようにお取付ください。

取付に関する注意事項

当製品は重量が大きい為、確実に固定ができ、且つ製品の重量に耐久可能なフレーム等に付属の
固定ボルトを使用してお取付ください。

故障の原因となりますので、必ず横向きにお取付ください。

テール裏面のカバーは取外・分解等せず、そのままお取付ください。

本製品は、テールランプ 1 個単位にて E マークを取得しており保安基準適合となっておりますが、
取付個数・位置・角度などにより、保安基準不適合となる場合があります。

取付車種に対する保安基準に適合するようにお取付ください。

なお、保安基準・自動車電装関係の知識、また電装作業に自信の無い方は、お近くの自動車整備
工場・加装業者等へ取付を依頼することをおすすめいたします。

保証書

必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。
商品または保証に関するお問合せは、販売店または発売元までご連絡ください。

製品名：花魁 COMBO 嵐 LED テールランプ オールインワンタイプ			
品番：OCAR - 01			
保証期間：お買い上げ日		年	月
		日から 1 年間	
お客様名		販売店名・住所・電話番号 (販売店印)	
ご住所			
お電話番号			

■必要事項の記入の無いものは無効です。
■保証による修理交換をご希望の際は、この保証書とともに購入時の領収書をご提示ください。

お手入れに関して

■テールランプの洗浄は高圧洗浄ではなく手洗いで行ってください。
■シンナーや有機溶剤などの薬品は製品を傷めますので使用しないでください。

製品保証に関して

■万一、製品のご購入から 1 年以内に製品が故障した場合は、発売元による故障診断後、無料にて修理 / 製品交換
対応をさせていただきます。
■保証の対象となる部分は製品本体のみで、ベゼル・ハイフラ防止用抵抗器は除外とさせていただきます。
なお、取替に関して発生した工費等も除外とさせていただきます。
■本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的を問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。
■ご購入いただいた製品は、製品自体が不良でない限り、返品または交換はできません。
■お客様に製品が到着した日から 1 週間以内に、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ
弊社側の認定がなされた場合のみ初期不良品として新品と交換をさせていただきます。
その際は、ご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品が全て揃っている事が条件となります。
■弊社へのご連絡なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で症状の再現性が見られない場合、及び製品
仕様の範囲内と判断された場合、送料及び診断手数料を請求させていただく場合がございますのであらかじめ
ご了承ください。

免責事項

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
・車両へ装着後の外装不良。
・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
・車両の不備等、使用方法及び注意事項に反するご使用方法により生じた点灯不良を含む故障・損傷・水漏れ。
・輸送時の落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
・火災・地震・水害・落雷などの天災、異常電圧、自動車事故などにより生じた故障・損傷。
・お客様が独自に取付された部品・用品に起因して生じた故障・損傷。
・お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
・弊社もしくは弊社指定の販売店以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
・譲渡により製品を入手した場合。
・製品の故障もしくは動作不具合によりお客様が被った損害（経済的・時間的・精神的）のうち発生する可能性のある
いかなる逸失利益、損害につきましても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負い
かねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入され
た弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。
・本保証書内容は日本国内においてのみ有効です。

注意

安全にご使用いただくために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

	警告	この表示は、死亡又は重傷などを負う 危険が想定される内容です。		注意	この表示は、傷害を負うか又は物的 損害が発生する危険が想定される 内容です。
--	----	------------------------------------	--	----	--

警告

■配線ギボシ端子部分には液体やほこりを付着させないでください。火災などの恐れがあります。
■分解、改造はしないでください。故障や火災の原因となることがあります。
■本体を落としたり、無理な力を加えたりしないでください。破損した場合、破片が飛散しケガの原因となります。
■本製品交換後、必ず点灯確認をしてください。重大な事故につながる恐れがあります。
■乳幼児の手の届く所に置かないでください。ケガの原因となる事があります。
■万一、次のような異常が発生した場合は、そのまま使用したり、車両に接続しないでください。
・煙が出ている、異臭がするなどの異常のとき。
・内部に液体や金属等、異物が入っていたとき。
・落としたり、破損したとき。
このような異常が発生したまま使用されると、火災や感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認
してから販売店へ修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですのでおやめください。
■本製品に異物を挿入しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

注意

■交換作業の前には必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。感電又は怪我の原因になる場合があります。
■水や油を避け製品を汚さないでください。破損や短寿命の原因となる事があります。
■点灯中の LED を間近で見つめないでください。眼痛や視力低下の恐れがあります。
■浴室等、湿気の多い場所での保管は変形や変質をまねくため、ご注意ください。
■次のような場所には置かないでください。火災、感電、ケガ、製品破損の原因になることがあります。
・湿気やほこりが多い場所
・傾いたところなどの不安定な場所
■汚れがひどい場合は、やわらかい布で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使用しないでください。
■本製品を床や道路などに放置しないでください。踏みつけて壊したり、ケガの原因になります。
■本製品は自動車専用です。自動車以外に使用しないでください。
■塗料などを塗らないでください。
■点灯中は、灯貝が大変高温になり、触るとやけどの恐れがあります。点灯時や消灯直後の洗車は避けてください。
■停車時の連続点灯は避けてください。バッテリー上がりとなります。
■洗車機での洗車は避けてください。キズの原因となります。
■製品本体及びその周辺に高圧洗浄機等をかけないでください。故障・水漏れの原因となります。
■一部車両については、球切れ警告等が点灯する場合があります。

本製品の仕様・外観、及び本ガイド・保証書は予告なく変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りいたします。

発売元

Stellar V ステラファイブ

0120-957-500

http://www.stellarfive.jp

〒680-0801 鳥取県鳥取市松並町 2-420-1

VALENTI JAPAN ヴァレンティジャパン

058-322-6700

http://www.valentijapan.com

〒501-6311 岐阜県羽島市上中町長間 1881