

# ケーブル収納BOX

## 取扱い・組み立て説明書

**NRCB-14/37/65/W14/W37/W65**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法(約) NRCB-14 : 幅 40×奥行 13.5×高さ 14 (cm)  
NRCB-37 : 幅 40×奥行 13.5×高さ 37 (cm)  
NRCB-65 : 幅 40×奥行 13.5×高さ 65 (cm)  
NRCB-W14 : 幅 60×奥行 13.5×高さ 14 (cm)  
NRCB-W37 : 幅 60×奥行 13.5×高さ 37 (cm)  
NRCB-W65 : 幅 60×奥行 13.5×高さ 65 (cm)

- 構造部材 棚板 / プリント紙化粧繊維板  
本体 / 金属(スチール)
- 表面加工 本体 / エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

### 【完成図】


組み立ての際、参考にしてください。

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置して下さい。
- 本製品は一般家庭用です。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。


### 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体



(B)クッションシール



(4箇所分)


1

1

## 組み立て順序


- 1 本体を逆さまにして底面にクッションシールを取り付けます。**

〈NRCB-37の例〉



- 2 上蓋を取り付けます。**


〈NRCB-37の例〉



## 組み立て順序


## 使用例

NRCB-14/W14




〈NRCB-14の例〉

NRCB-37/W37



〈NRCB-37の例〉

NRCB-65/W65




〈NRCB-65の例〉



Wi-Fiの入りが悪い場合は  
壁から少しあなす、  
位置を左右にずらすなど  
お試しください。




ケーブル収納ボックス内に  
ホコリが溜まらない様に  
綺麗な状況を保ってください。  
ホコリが溜まつたままですと  
発火する恐れがあります。












洗面所や浴室周り等多湿になる場所でのご使用はしないでください。



コードを束ねた状態でケーブル収納ボックスに  
納めないでください。発熱や発火の恐れがあります。



危  
険家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください警  
告踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さいストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい分解・改造はし  
ないでください注  
意開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
いお子様が乗っ  
たり、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください水平な場所に設  
置してください床の材質によっ  
ては接地面が傷つ  
いたり、変色する  
ことがあります。  
敷物などで床面  
を保護することを  
おすすめします。定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してくださいお手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってくだ  
さいお客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が  
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる  
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する  
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。