

脚付きマットレス シングル

取り扱い・組み立て説明書

DAB-S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、
大切に保管しておいてください。

品質表示

- 構造 一体型
- 寸法 高さ31.5／37.5×幅97×長さ195(cm)
- 材料 脚部：天然木(パイン材)
【詰物：ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)】
- 外装生地組成 ポリエステル 100%

MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしません。
■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
■設置される床の材質によっては、傷やへこみ等がつく恐れがありますのでご注意ください。

本商品は家庭内使用専用商品です。


本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

マットレス開封前の注意


- 説明書の手順に沿って開封してください。
- マットレスを傷つけてしまう恐れがあるので、カッターナイフは使用しないでください。
- 本製品は広げるとサイズが大きくなりますので、広い空間を確保してから開封してください。

マットレスの開封方法


- 1 箱から取り出しハサミで外袋の端に切れ目を入れ、手で切れ目から丁寧に裂いてください。



- 2 取り出したマットレスは圧縮した状態で巻かれています。広い場所で平らに広げてください。



- 3 中袋も外袋と同様にハサミで切れ目を入れ、手で切れ目から丁寧に裂いてください。



- 4 開封直後はマットレスの隅の部分に空気が入り切らない事がありますが、1日程度で完全な形に膨らみます。
また、開封直後は巻いていたクセが付いてしまっている場合がありますが、1日程度でまっすぐになります。巻きクセが強い場合には裏返してお使いください。しばらくするとまっすぐになります。

隅に空気が入りきっていない場合



巻きクセが付いていた場合



部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) マットレス 1	(B) 脚部／継ぎ脚 6セット (C) フェルト 予備1含7
(D) 横さん 中央 ※凹みのある方が下になります。 外側 4 (E) 連結用金具 ※ナットが付いています。 2	(F) 六角ボルト(長) ※ワッシャー付き 12 (G) 六角ボルト(短) ※ワッシャー付き 8 (H) 六角レンチ 1



組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 マットレスの頭側と脚側をしっかりと引っ張って伸ばします。

注 意

穴位置を整える為に、開梱後に右図のように両手で前後を押して引っ張ってください。




組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 マットレスを裏返し、横さんを取り付けます。


！横さんの[表面]シールが貼ってある方を上にして取り付けてください。



！横さんの向きに注意してください。

3 取り付けした横さんを、連結用金具と六角ボルトでしっかりと固定します。

！連結用金具の向きに注意して取り付けてください。




※(H)六角レンチをお使いください。

(G)六角ボルト(短)

(E)連結用金具

(G)

(E)




組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


4 組み立てたマットレスに脚部を取り付けます。
また、お好みで継ぎ脚を取り外すことができます。

⚠ 継ぎ脚を使用する際は、ゆるみがないようにしっかりと締めてください。




組み立てたマットレス

6 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。



組み立てた本体

5 継ぎ脚を外してお使いになる場合は、フェルトを貼り付けます。




組み立てた本体


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください




床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。


注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

脚付きマットレス セミダブル



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

取り扱い・組み立て説明書

DAB-SD

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、
大切に保管しておいてください。

品質表示

- 構造 一体型
- 寸法 高さ31.5／37.5×幅120×長さ195(cm)
- 材料 脚部：天然木(パイン材)
【詰物：ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)】
- 外装生地 組成 ポリエステル 100%

MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることが
あります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期
的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してくだ
さい。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガ
の原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでく
ださい。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜた
もので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、は
がれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしか
ねます。
■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
■設置される床の材質によっては、傷やへこみ等がつく恐れがありますのでご注意ください。

本商品は家庭内使用専用商品です。


本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用
などの過酷な使用に供する事は避けてください。

マットレス開封前の注意

- 説明書の手順に沿って開封してください。
- マットレスを傷つけてしまう恐れがあるので、カッターナイフは使用しないでください。
- 本製品は広げるとサイズが大きくなりますので、広い空間を確保してから開封してください。

マットレスの開封方法


- 1 箱から取り出しハサミで外袋の端に切れ目を入れ、手で切れ目から丁寧に裂いてください。



カッターナイフは使用
しないでください。


外袋

- 2 取り出したマットレスは圧縮した状態で巻かれています。広い場所で平らに広げてください。



中袋

- 3 中袋も外袋と同様にハサミで切れ目を入れ、手で切れ目から丁寧に裂いてください。



カッターナイフは使用
しないでください。

※空気が入るとマットレスは
すぐに膨らみます。



外袋・中袋は子供が遊
んだりしないようす
ぐに捨ててください。

中袋

- 4 開封直後はマットレスの隅の部分に空気が入り切らない事がありますが、1日程度で完全な形に
膨らみます。
また、開封直後は巻いていたクセが付いてしまっている場合がありますが、1日程度でまっすぐ
になります。巻きクセが強い場合には裏返してお使いください。しばらくするとまっすぐになります。


隅に空気が入りきっていない場合



開封直後

1日経過

巻きクセが付いていた場合









開封直後

裏返す

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) マットレス		(B) 脚部／継ぎ脚	
			
1		7セット	
(D) 横さん		(C) フェルト	
			
中央		予備1含8	
※凹みのある方が下になります。			
4			
(E) 連結用金具		(F) 六角ボルト(長)	
			
※ナットが付いています。		※ワッシャー付き	
2		14	
		(G) 六角ボルト(短)	
			
		※ワッシャー付き	
		8	
		(H) 六角レンチ	
			
		1	
		(I) 横さん(小)	
			
		1	



組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 マットレスの頭側と脚側をしっかりと引っ張って伸ばします。

注 意

穴位置を整える為に、開梱後に右図のように両手で前後を押して引っ張ってください。




(A) マットレス

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 マットレスを裏返し、横さんを取り付けます。

！横さんの[表面]シールが貼ってある方を上にして取り付けてください。




！横さんの向きに注意してください。




裏返した(A) マットレス

3 取り付けた横さんを、連結用金具と六角ボルトでしっかりと固定します。

！連結用金具の向きに注意して取り付けてください。



ナットが溶接されている方を横さんの穴に合わせてください。




組み立てたマットレス

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

4 組み立てたマットレスに脚部を取り付けます。
また、お好みで継ぎ脚を取り外すことができます。


❗ 継ぎ脚を使用する際は、ゆるみがないようにしっかりと締めてください。



6 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。




5 継ぎ脚を外してお使いになる場合は、フェルトを貼り付けます。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください




床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。