


ガーデンパラソル 2.3m 替布

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

交換手順


1 パラソル生地を取り外します

- 1.パラソル本体の骨から固定パーツを引き抜きます。(計6カ所)
※パラソル本体は立てた状態。




※引き抜けない場合は、ペンチを使用してください。

- 2.パラソル本体を横に倒し、キャップを取り外します。



- 3.パラソル本体から生地を取り外します。




2 交換するパラソル生地を取り付けます

※取り外し時と逆の手順になります。


- 1.パラソル本体に交換する生地をかぶせます。

※穴からキャップ取り付け口を出してください。



- 2.キャップを取り付けます。


※キャップ取り付け口と、穴が合っていないと固定できません。



- 3.パラソル本体を立てます。

固定パーツを骨に挿し込み、生地を固定します。(計6カ所)

※固定パーツは1つずつ順番に取り付けてください。誤って取り付けるとパラソルが正しく開きません。



※挿し込みが固いときは、ゴムハンマーで叩き込んでください。

- ◆形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。



警告

死亡、重傷などのおそれあり

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 窒息のおそれがあるため、替布をかぶらないでください。特にお子様には十分注意してください。



注意

けが、事故などのおそれあり

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。※2階以上には設置しないでください。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- 無理な荷重をかけないでください。 ●積雪地域では使用しないでください。積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。

使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 生地が雨などで濡れた場合、内部に水が染み込むことがあります。
- 素材の特性上、劣化、退色は避けられません。

仕様

材 質 : ポリエステル
外形寸法 : 約 幅230×奥行230cm

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。洗濯機は使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。(漂白剤は使用できません)

メンテナンスについて

- 濡れた場合は、拭き取ってください。カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かしてください。(自然乾燥させてください)

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128 (通話料無料)

受付時間
月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)