




【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

伸縮キャスター付きキャリー

取り扱い・組み立て説明書 TOST-2PC

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅65.5×奥行39.5×高さ9(cm)
- 構造部材 本体、棚板：ポリプロピレン
キャスター：ナイロン
- 表面加工 パイプ：エポキシ樹脂塗装


MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体：20kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)本体



2


(B)棚板

※(A)本体に取り付けてあります。



2


(C)キャスター



8

組み立て方法


1 本体から棚板を一旦取り外します。



！ 2セットとも取り外してください。

2 本体裏面の四隅にキャスターを取り付けます。


！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。



！ 2セット組み立ててください。

組み立て方法


3 設置する場所に合わせて、幅を調整して棚板を再度取り付けて完成です。



❗ 積み重ねてのご使用はお止めください。

使用上の注意

●本製品は家庭用のキャリーです。それ以外の用途でのご使用は絶対にしないでください。特に人や幼児が乗らないようにご注意ください。



- ご使用の際は、段差のある場所や、傾いた不安定な場所でのご使用はおやめください。また、振動の激しい場所では使用しないでください。
- 床面の材質によっては、キャスターで傷つきやすいのでご注意ください。
- 改造や塗装はしないでください。
- ご使用前に変形や破損がないことを確認してください。変形や破損している場合は使用しないでください。
- 畳やカーペット等の上でのご使用は、キャスターが上手く作動せず、床面の傷つきや転倒の可能性がありますのでご注意ください。

危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください


警告




踏み台代わりに使用しないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




製品にぐらつき、異音、ゆれが生じたまま使用しないでください。




本来の用途以外の使い方はしないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



異常が生じたまま使用しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意




開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください




キャスターは定期的に掃除してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください




お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。