



WPCプランターフェンス

H150W56タイプ
H150W72タイプ
H180W90タイプ


この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使用方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。



YPF-1550
H150W56 タイプ



YPF-1570
H150W72 タイプ



YPF-1890
H180W90 タイプ

品質表示

外形寸法 YPF-1550: 約 幅56×奥行33×高さ150cm
YPF-1570: 約 幅72×奥行33×高さ150cm
YPF-1890: 約 幅90×奥行33×高さ178cm
構造部材 木粉混合ポリエチレン、金属(アルミニウム) 原産国/中国

使用時のご注意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。
●本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
●本体に乗りたりしないでください。転倒すると危険です。
●水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。

組み立て上のご注意

●必ず大人2人以上で組み立ててください。
●平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
●各種のネジは緩めず、組み立て完成后に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。

作業は2人以上で行ってください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


①背板 ※台がついてる方が前です。	②側板(左) ※長いさんがついてる方が前内側です。 ③側板(右) ※長いさんがついてる方が前内側です。	④底板
	⑤前板(上) ⑥前板(下) ※台がついてる方が内側です。	⑦背板上部
	⑧ナット付きボルト(長) × 7 ※予備1個含む ⑨ナット付きボルト(短) × 9 ※予備1個含む	⑩スパナ

組み立て順序

■電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。


1. 背板に側板を取り付けます

「①背板」に「②側板(左)」と「③側板(右)」を取り付けてください。




2. 前板を取り付けます

「⑤前板(上)」と「⑥前板(下)」を取り付けてください。




3. 背板上部を取り付けます

本体を起こし、「⑦背板上部」を取り付けてください。



4. 底板を取り付けて完成です

最後に「④底板」をはめ込んだら完成です。



最後にグラつかないかどうか確認ください。

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル AM9:00~PM5:30 土日祝除く

0120-069-060

発売元: 株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障等のお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号 1.無断複製・転載禁止 19-2




YPFC-1533、YPFC-1833


取り扱い・組み立て説明書

人工木 プランター フェンス コーナー

H150W33タイプ
H180W33タイプ



YPFC-1533
H150W33タイプ



YPFC-1833
H180W33タイプ

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

外形寸法 / YPFC-1533: 約 幅33×奥行33×高さ150cm
YPFC-1833: 約 幅33×奥行33×高さ178cm
構造部材 / 木粉混合ポリエチレン、金属(アルミニウム) 原産国 / 中国

使用時のご注意

- 取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 本体に乗ったりしないでください。転倒すると危険です。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①背板下部 × 2
(イラストはYPFC-1833です。)

②側板(A) × 1

③側板(B) × 1

④底板 × 1

⑤背板連結金具上 × 1



⑥背板連結金具下 × 1

⑦背板上部 × 2


⑧ナット付きボルト(長) × 15

⑨ナット付きボルト(短) × 5



⑩スパナ × 1




※台がついてる方が内側です。



※台がついてる方が内側です。



※予備1個含む



※予備1個含む




組み立て順序

- 電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

■イラストはYPFC-1833です。

1. 背板下部に背板上部を取り付けます


「①背板下部」に「⑦背板上部」を取り付けてください。



！ ナットをスパナで固定してネジをしめつけてください

2. 連結金具を取り付けます

「⑤背板連結金具上」と「⑥背板連結金具下」を取り付けてください。




▼金具を本体の外側から取り付けます。

▼金具を本体の内側から取り付けます。

※台がついてる方が内側です。


3. 背板に側板(A)を取り付けます

「②側板(A)」を取り付けてください。




4. 背板に側板(B)を取り付けます

「③側板(B)」を取り付けてください。



5. 底板を取り付けて完成です

最後に「④底板」をはめ込んだら完成です。



※取り付けにくい場合はボルト頭を外側にして組み立ててください。

！ 最後にグラつかないかどうか確認ください。

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル AM9:00~PM5:30 土日・祝除く

0120-069-060

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。