

このたびは、US-Wデスクシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

- 安全にお使いいただくために、次のことを必ずお守りください。



警告 ※この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。



- 廃棄する時は専門業者にお任せするか購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



※この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 天板の固定は確実に行ってください。天板が外れてけがをすることがあります。
- 天板や引出しの上に乗らないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 天板の外縁部に片寄って重い物を載せない。天板のたみや倒れてけがをすることがあります。
- 最大積載質量を超えて物を載せたり収納しないでください。机の破損や転倒、また引出しの落下によりけがをすることがあります。

	最大積載質量(等分布質量)
天板	60kg
小・中引出し	10kg
大引出し(上)	25kg
大引出し(下)	30kg

- 引き出した引出しに手などで力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 引出しに貴重品を入れないでください。鍵を破壊されて盗まれることがあります。
- 引出しに危険物(壊れ物・薬品・生き物など)を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- 1つの引出しに集中して収納しないでください。引き出した時に倒れてけがをすることがあります。
- 収納物は引出しからはみ出させないでください。開閉・ラッチ・施錠などの機能障害や収納物を破損させる原因となります。
- 重い物を上段の引出しに収納しないでください。引き出した時に倒れてけがをすることがあります。
- アジャスターの調節は、天板を支えて行ってください。倒れてけがをすることがあります。
- 机を移動させる時は引出し等の収納物を全て取り出し、施錠またはテープなどで固定して2人以上で持ち上げて行ってください。引きすると脚部が破損したり床面を傷付けることがあります。
- コンセント(別売品)に水やコーヒーなどをかけたり、異物やゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火や感電することがあります。
- コンセント(別売品)に容量(1,500W)以上の電気製品を接続しないでください。コードなどの過熱によって発火することがあります。
- 配線コードを傷つけないでください。電気ショートによって発火することがあります。
- いたんだコードや差込プラグ・ゆるんだコンセントを使用しないでください。感電や発火することがあります。
- 机の近くで熱器具(ストーブなど)を使用しないでください。火災になることがあります。
- 鍵のキーを使用後は必ず抜いて保管してください。衣服などを傷付けることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。



- 引出しなどの可動部のすき間に手を入れないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- アジャスターの調節は対象物を支えて行ってください。倒れたり手足をはまれてけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項


購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。

室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。


2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合(温度28°C、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。



3. 各部の名称



L型平机



L型/120°型ワーク机




4 ご使用方法

1. 鍵

鍵は右へ180°回転しますと引き出しが全て施錠されます。(オールロック機構) その際、表示窓は赤色になります。左へ180°回転しますと開錠されます。その際、表示窓は青色になります。

- スペーカーは机の外部に保管してください。万一鍵を2つとも紛失された場合は、シリナーに刻印されている番号をご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は営業所にご連絡ください。

- 本製品の鍵は内筒交換式のため、本体はそのまま、鍵Noのみを変更することができます。詳しくは、お買い上げいただいた販売店、又は営業所にご連絡ください。



袖キャビネットの引出しを開けたまま施錠しないでください。施錠位置にしたまま開いている引出しに鍵を入れて閉めると、その引出しも施錠され鍵や中の物が取り出せなくなります。

2. 引出し


■小引出し

ペントレーと仕切板をスリット位置にセットしてください。

■中引出し・大引出し(上・下)

仕切板を任意のスリット位置にセットしてください。



- ペントレーや仕切板が追加でご必要の場合は、別売にて必要数お求めいただけます。



3. アジャスター


デスクの高さは本体下部のアジャスターにより調整できます。

据え付けの際は、このアジャスターにより床面との水平を保つようお願いします。(調整幅:10mm)



4.配線方法


天板上に設置したPC・電話・OA機器等のコードは、天板の配線カバー部や幕板内側の配線受けを使って配線することができます。
横への配線や対向への配線など、デスク間の連続した通線が可能となっています。



5.セキュリティロック通線

幕板上部にあるダクト受けの横にある穴を利用する事によってセキュリティロック（別売）を使用することができます。

※セキュリティロックの取付方法はご購入いただいた際に付属する説明書に従って取り付けてください。



5.主な材質

天板	メラミン樹脂化粧板(表面)、パーティクルボード(芯材)、ABS樹脂(縁材)
脚	鋼板塗装仕上げ(本体)、ABS樹脂(カバー・キャップ・アジャスター)
幕板	鋼板塗装仕上げ(本体)
配線カバー部	鋼板塗装仕上げ(本体)、POM・ABS樹脂(キャップ・カバー)
キャビネット	鋼板塗装仕上げ(本体・引出し)、ABS樹脂(取っ手)、POM・ABS樹脂(ラッチ機構部)

6.ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具類の高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- 埃や湿気の多いところでは避けてください。故障や変形することがあります。
- 熱い鍋やヤカンなどを直接天板上に置かないでください。天板面や縁材が変色・変形することがあります。
- 天板上に水などをこぼした場合は速やかに拭き取ってください。天板面が膨れたり、破損する恐れがあります。

5.天板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面や縁材を破損する恐れがあります。


6.移動する時は壁などにぶつけないようにしてください。本体や壁面を破損することがあります。

7.上下の引出しあは、同時に開けないでください。鏡板が接触し、傷つくことがあります。

8.机を移動する際は、必ず2人以上で天板を持ってください。

・幕板やダクト部に手を掛け持ち上げたり、引きずったりしないでください。ケガや破損の原因となります。

・キャビネットの下側に手をかけないでください。ケガをする恐れがあります。



7.お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は、乾拭きするか固く絞ったぞうきんをご使用ください。
- 汚れがひどい場合には、OA機器クリーナーまたは薄めの中性洗剤を使用してください。
- ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。

ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

8.オフィス家具の標準使用期間について

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、経年劣化による事故を防止し安全にご使用いただくため「JOIFA標準使用期間」を設定し、対象の製品には構造部分の経年劣化が予測される年数を製品に貼付けた商品表示シールで表示し注意喚起しています。

※標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。

該当品目 事務用机(可動部のあるもの) JOIFA標準使用期間 8年

9.製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レーザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係わる破損	3年

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰ると認められる故障または損傷。

10.製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ 0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

11.お見積り(商品・修理・パーツ)のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。

なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

JOIFA 331

プラス株式会社
ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>