

取扱い・組み立て説明書

ACC-130

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。 品質表示

- 外形寸法(約) 幅4.5×奥行2×高さ108(cm)
- 構造部材 ポリプロピレン


MADE IN CHINA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

部品明細

組み立て順序

1 取り付ける前に「昇降テーブル」の高さを最大にしてください。



2 高さが最大になってる
事を確認します。


最大

3 取付エリアを確認します。

で囲った「取付エリア」に
本製品を取り付けることが
できます。


❗ 「最大の高さ」で設置しないと
製品の破損の原因になります。

4 パーツのマグネット部分を
を天板に取り付けます。




5 パーツのマグネット部分
を脚部に取り付けます。

❗ 長さには余裕をもたせて
取り付けてください。




6 サイドのスキマからコード
を通したら完成です。




パーツを着脱して長さを変える事ができます。

パーツの外し方

本製品は、樹脂製の為割れる可能性があります。
パーツ中腹あたりを両手で持って、ねじる様にして外してください。




パーツの中腹あたりを掴みます。




パーツを90度ひねりながら外します。


パーツの取り付け方



パーツの中腹あたりを掴みます。




パーツを押し込みます。




左の方法を参考にして
本製品の長さ調整してください。

危険




本来の用途以外の
使い方はしないでください



異常が生じたまま
使用しないでください

警告



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくださ
い




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくださ
い



分解・改造はし
ないでください

注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。