


押し入れ用ラック3段

取扱い・組み立て説明書

LOR-50753C



【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:60kg 棚板:(1枚当たり)20kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。








品質表示

- 外形寸法(約) 幅 74×奥行 30×高さ 49(アジャスター時高さ 44)(cm)
- 構造部材 フレーム:金属(スチール)
- 表面加工 フレーム:エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)シェルフ  3		(B)ポール  4		
(D)テーパースリーブ  (予備1含) 13セット	(E)キャスター(ストッパー付)  2	(F)キャスター(無)  2	(G)アジャスター  4	(H)スパナ  1

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 ポールにキャスターを取り付けます。







！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 1で組み立てたポールにテーパースリーブを取り付けます。



組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

3 ②で組み立てたポールにシェルフを取り付けます。**4** ③で組み立てた本体にテーパースリーブを取り付けます。**5** ④で組み立てた本体にシェルフを取り付けます。**6** 最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください



本来の用途以外
の使い方はし
ないでくだ
さい



異常が生じた
まま使用し
ないでくだ
さい

警告



踏み台代わり
に使用しな
いください




偏った荷重や過
度な荷重は掛
けないでくだ
さい



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでくだ
さい



熱い鍋やヤカン
等を置か
ないでくだ
さい



直射日光や高温
多湿な場所
に設置しな
いでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには
設置しな
いでくだ
さい



分解・改造は
しないでくだ
さい

注意



開梱の際は換
気に十分注
意してくだ
さい



各部の組み立
てがきちり
なされている
事をご確認
の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等
に注意してく
ださい




お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしな
いように注
意してくだ
さい




水平な場所に
設置してく
ださい



床の材質によ
っては接地面
が傷ついたり、
変色する
ことがあります。
敷物などで床
面を保護する
ことをおすす
めします。




設置の際はキャ
スターをロッ
クしてくだ
さい



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してくだ
さい



キャスターは定
期的に掃除し
てください




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお
使いくだ
さい



水気のある
ものをこ
ぼしたら
すぐに拭
き取って
ください



お客様のお取
扱いの注
意による
破損等の
補償は
いたしか
ねます



廃棄する際は
居住地域の
処理法に
従ってくだ
さい



本組立説明書
を許可無く
転載する
ことは禁
止されて
おります