
取扱説明書

仕切付きバケツII
仕切付きバケツII アウターバケツ用仕切板セット

ブルー/CE-447-100-3　エンジ/CE-447-100-6
ブルー/CE-447-102-3　エンジ/CE-447-102-6




■用途:トイレ清掃用小物入れバケツ


このたびは、「仕切付きバケツII/仕切付きバケツII アウターバケツ用仕切板セット」をお求めいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。


⚠ご注意


- ●清掃用途以外の目的に使用しないでください。
- ●組立の際、仕切板の先端などで指を切らないようにご注意ください。
- ●火気の近くで使用しないでください。
- ●熱湯を入れての持ち運びは、本体の破損や火傷の原因になるのでしないでください。
- ●本体が変形するほどの重量物を入れての持ち運びはしないでください。
- ●本体がヒビ割れなど破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- ●劣化や変色の原因になるので直射日光の当たらないところで保管してください。
- ●廃棄する際は各自治体の定める方法に従ってください。

部品内容



アウターバケツ×1



インナーバケツ×1



仕切板(小)×2


仕切板(大)×1

この部品は「仕切付きバケツII アウターバケツ用仕切板セット」のみに付属しています。



底仕切板(大)×1



底仕切板(小)×1


カップ×2


使用方法

①インナーバケツに仕切板(小)2枚を取り付けます。







②仕切板(小)に仕切板(大)を取付けます。




③インナーバケツをアウターバケツに入れます。



■仕切板の外し方



■仕切付きバケツII アウターバケツ用仕切板セット



※この部品は「仕切付きバケツII アウターバケツ用仕切板セット」のみ付属しています。

お手入れ方法

- ●汚れたときは水または中性洗剤をお使いください。
  シンナーやベンジンなどで洗ったり拭いたりしないでください。
- ●たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります。

品質表示

材　質　アウターバケツ・インナーバケツ:ポリプロピレン、
　　インナーバケツ弦:ステンレス、仕切板(大・小):ポリプロピレン
　　カップ:ポリスチレン、底仕切板(大・小):ポリプロピレン
サイズ　本体:約W342×D255×H309㎜、カップ:約W75×D75×H104㎜
容　量　約14ℓ(アウターバケツ)

MADE IN JAPAN

袋:PE　箱

TERAMOTO 株式会社テラモト

本　　社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29　TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23　TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335　横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944　広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190　福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

消費者相談室 TEL 06-6541-3396
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス http://www.teramoto.co.jp/

201508-1-tw

MADE IN JAPAN