




【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

組立式ソファー

取り扱い・組み立て説明書 KDS-135 P*

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 寸 法（約） 幅134×奥行69×高さ71（cm）
座面の高さ：40cm
- 構 造 部 材 本体フレーム：天然木
- 張 り 材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA


- 部材・部品を取り付ける際は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締めし、組み立て後すべての部分を本締めしてください。最初から本締めすると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締めしたネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的（1ヶ月程度毎）に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

- この商品は、一般家庭用以外（店舗用・業務用・野外用等）には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様の取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)座部




1

(C)脚部



4

(B)背部



1

(D)脚フェルト




4

組 み 立 て 方 法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 脚部にフェルトを貼り付けます。(4脚)



2 座部を横にして脚部を取り付けます。

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。



！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた座部を起し、背部を取り付けます。

※背部はしっかりと奥まで差し込んでください。


❗ 2人で行ってください。

❗ 背部を差し込む際、金具の溝に合わせて
垂直に差し込んでください。



4 組み立てた本体を起し、最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

※背部と座部を連結する金具には少しあそびがあります。
若干、前後に揺れる場合がございますが、強度に問題はありません。




組み立てた本体


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください




異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れには柔
らかく乾いたタ
オル等をお使い
ください



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております