


フラップトップ会議テーブル

取り扱い・組み立て説明書 YMシリーズ共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。






【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は、天板跳ね上げ式の会議用テーブルです。
- 会議用、講習やその他の場面にて、複数人が共同で使用できます。
- レバー操作にて天板の跳ね上げ・展開を切り替える事ができます。
- 不使用時には天板を跳ね上げて、本製品同士を重ね合わせて収納する事ができます。
- 使用時は天板を展開させてご使用下さい。また、天板下には、書類等を収納できる内棚が備え付けてあります。

本製品の耐荷重／天板：60kgまで 内棚：10kgまで 全体耐荷重：70kgまで

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)天板 	1
(B)脚部  ※ストッパー付 左右各 1	(C)六角ボルト  4 (D)六角レンチ  1

YMシリーズ共用


組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板を裏返し、横さんを上げます。



2 天板に脚部を取り付けます。



YMシリーズ共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 本体を起こし、最後に各部のゆるみがない事を確認して完成です。

❗ ボルトを本締めしてください。

天板のエッジ部分には防キズ用のビニールテープが付いているので、ご使用前にはがしてください。

ビニールテープ

組み立てた本体


ストッパー

❗ 使用時には必ずキャスターのストッパーを掛けてロックしてください。


ストッパー

折りたたみ方法


レバーを上げながら天板を後ろに回して折りたたむ事ができます。




折りたたんで図のように並べて収納することができます。



危険




本来の用途以外の使い方はしないでください




異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみに注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください




設置の際はキャスターをロックしてください




定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




キャスターは定期的に掃除してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください




水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取り扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております