


この度は「どこでも丁番®」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、取り付けてください。
- この取扱説明書は、大切に保管し、必要な時にお読みいただき、安全にご使用ください。

内容物

■どこでも丁番® 2個



■六角レンチ [2.5mm] 1本

■取扱説明書 1枚(本書)

取り付け方

- 1.どこでも丁番®の片側
(穴が小さい方)を
開口部(扉)にあわせ、
ボルトで取り付けます。


小さい方の穴




- 2.どこでも丁番®の
もう一方の片側
(穴が大きい方)を
壁面に合わせます。



- 3.どこでも丁番®の
壁面側をボルトで
固定します。



- 4.どこでも丁番®の
支柱部の一番上と
一番下の調節穴で
角度を調整します。
一番上を右に回すと
右に傾きます。
(真ん中は調整穴
ではありません)



注意事項

- 以下のような使い方はおやめください。
破損や怪我をする可能性があります。

六角レンチでの調整には限度があります。
無理に回し続けると破損の恐れがあり
ますのでおやめください。

緩みがあると開口部の落下、
破損の恐れがありますので
取り付けは確実に行って
ください。

