

フォールディングチェア 取り扱い・組み立て説明書

MFC/MFT-259(共用)




完成イメージ



塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は、換気を充分して通気性を良くして行ってください。

チェアの開閉方法

座部の図の部分を下に引いて広げます。
チェアが安定しているのを確認してからお使いください。
※六段階シフト調整が可能です。



立ち上がる際、ひじ置きの前はしを持たないでください。前のめりに倒れて大変危険です。必ずひじ置きの中央部分を持ってください。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 13-01

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

使用上の注意及び禁止事項

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- イスは、完全に広げて使用してください。
- イスの座面上に座らないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 片方の足を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
- イスを踏み台代わりに使用したり飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 勢いをつけて座らないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 本品は1人用なので2人以上のご利用はお避けください。破損・転倒の恐れがあります。
- イスの開閉の際はフレームが交差する箇所、指や手を挟まないように十分ご注意ください。特にお子様には注意し、組立や収納をさせないようにしてください。
- 凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用はお避けください。
- 平坦な場所で使用してください。
- 使用時は必ず、生地縫製箇所のほつれや構造部材の変形・破損などがなく確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- フローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。
- 床面のキズや破損の防止になります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。

木材についてのご注意

- 同じ材質の木材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起るため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使っていますが木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年劣化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。

飛び乗る様に座ったり、一方に荷重がかかるような座り方はしないでください。座るときは、背もたれに深く腰掛けるようにしてゆっくと座ってください。



椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使わないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。



シフトの仕方

左右両方のひじ置きのはじを持ち、上に少し浮かしてスライドさせ、調整してください。

この時、背部にもたれずに調整してください。左右のひじ置きの位置が揃っていることを確認し、背部が安定しているのを確認してからお使いください。

