

# 取扱説明書




## 注意


- 付属のネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- ジョイントを使用する際に、レールの端部やジョイントでケガをしないようご注意ください。

## ■ 取付け方法

1. ブラケット(取付け金具)がセットされたレールを、窓枠等に等間隔に取付けてください。
2. レールの長さは窓幅より左右約5~10cm長めが理想的です。(長い場合は金ノコ等でカットしてください。)



※ブラケット(取付け金具)のレール固定位置を移動するには、指で樹脂の突起部を押してレールから外して移動したい位置に固定してください。



## ■ 部品入数

| 部 品 名            | 0.91m    | 1.82m    |
|------------------|----------|----------|
| レール              | 0.91m×1本 | 1.82m×1本 |
| ランナー             | 8個       | 16個      |
| マグネットランナー        | —        | 1組       |
| 片マグネットランナー       | 1個       | —        |
| キャップストップ         | 2個       | 2個       |
| シングルブラケット        | 2個       | 3個       |
| 取付けネジ(⊕ナベ3.5×25) | 2本       | 3本       |

## ■ 材質表示

(製 品) レール本体：オレフィン系樹脂被覆金属板  
(梱包材)



ラベル



外 袋：PE  
部品袋：PE

# トーソー株式会社

TEL: 03-3552-1296

〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-9

日本製 JAPAN

C-160117