




注意


- 付属のネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- ジョイントを使用する際に、レールの端部やジョイントでケガをしないようご注意ください。

■ 取付け方法

1. ブラケット（取付け金具）がセットされたレールを、窓枠等に等間隔に取付けてください。
2. レールの長さは窓幅より左右約5～10cm長めが理想的です。（長い場合は金ノコ等でカットしてください。）



※ブラケット（取付け金具）のレール固定位置を移動するには、指で樹脂の突起部を押してレールから外して移動したい位置に固定してください。



■ 部品入数

部 品 名	0.91m	1.82m
レール	0.91m×2本	1.82m×2本
ランナー	16個	32個
マグネットランナー	—	2組
片マグネットランナー	2個	—
キャップストップ	4個	4個
ダブルブラケット	2個	3個
取付けネジ(⊕ナベ3.5×25)	2本	3本

■ 材質表示

（製 品）レール本体：オレフィン系樹脂被覆金属板
（梱包材）



トソー株式会社

TEL: 03-3552-1296

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

日本製 JAPAN

C-160117