取扱説明書
HAC5695A

USB給電式 ヒーターベスト

USB POWERED HEATED VEST

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 警告 必ずご確認ください

本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

各部名称

※設定温度や使用環境により、本体が温まるまで、また冷めるまでに時間がかかる場合があります。

本体 展開図

※海外輸入製品のため、生産時期により本体の一部仕様が異なる場合がございますが、いずれも製品仕様の範囲内であり、不良品ではございません。予めご了承ください。

サイズ・装着に関する注意事項

●本製品はフリーサイズのため、フィット感には個人差があります。●締め付けすぎないよう、無理のない位置で調整してください。●着用中にずれや違和感を感じた場合は、調整してください。●体型に合わない場合は、使用しないでください。

面ファスナーに関する注意事項

●面ファスナーは、確実に固定して使用してください。●ゴミやホコリが付着している場合は、取り除いてから使用してください。●強く引っ張ったり、無理に剥がさないでください。●劣化や破損がある場合は、使用しないでください。●保管時は、面ファスナーを閉じてください。

使用方法

※温感の感じ方には個人差があります。
※本製品はモバイルバッテリー別売となります。別途ご用意ください。

①本製品左下ポケット内にあるUSBコネクタを、モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに差し込んで接続してください。

※ご使用になるモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※USBポート付きモバイルバッテリーは、出力電圧5V、出力電流2.0A以上のものを使用してください。

②モバイルバッテリーの電源を入れてください。※電源スイッチがある場合は押してください。接続すると自動で通電するタイプもあります。

③モバイルバッテリーを左下ポケット内に収納してください。

④本製品の電源スイッチを長押しして、電源を入れてください。

※電源スイッチを長押しすると、電源のON／OFFが切り替わります。 ※どの温度設定でも、電源スイッチを長押しすると電源が切れます。

⑤電源スイッチを押すたびに、下記の順で温度が切り替わります。

高温(赤ランプ) → 中温(白ランプ) → 低温(青ランプ) → 高温(赤ランプ)に戻る

温度表示について

※最大約55℃は、ヒーター繊維が高温モード時に到達する温度であり、着用時の体感温度を示すものではありません。使用環境や着用状態、衣類の重ね着、モバイルバッテリーの出力などにより、体感温度には個人差があります。

※高温:約55℃／中温:約45℃／低温:約35℃の設定になっています。※本製品は温度表示機能はありません。記載の表示温度は仕様上の目安です。特に高温(赤)で連続使用すると、低温やけどの恐れがあります。通常は中温(白)または低温(青)で使用してください。

バッテリーについて

※右記の「電源・モバイルバッテリー・安全に関する注意事項」もあわせてご確認ください。

※モバイルバッテリーの残量がなくなると、製品の電源が切れます。その場合は、モバイルバッテリーを充電してください。
※安全のため、モバイルバッテリーを充電しながら使用しないでください。

低温やけどについて

低温やけどは、心地よく感じる程度(体温より少し高い温度)であっても、同じ部分の皮膚が長時間触れ続けることで発生するやけどです。万が一、低温やけど(皮膚の変色や痛みなど)が生じた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

◎使用する際は、衣類の上から装着し、熱源が直接肌に触れないようにしてください。◎熱すぎると感じた場合は、直ちに使用を中止してください。◎使用後は、肌に異常がないか必ず確認してください。◎こたつや電気カーペットなど、他の暖房器具との併用は避けてください。◎就寝時には使用しないでください。◎乳幼児・高齢者・身体の不自由な方、眠気を誘う薬(風邪薬・睡眠薬など)を服用している方、深酒をした方、病中病後や極度の疲労がある方は、特にご注意ください。

⚠ 製品取り扱いに関する注意事項

●糖尿病など血行に障害のある方、温感障害のある方、体調の優れない方、ご自身で着脱が困難な方、ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器を使用されている方、人工心肺などの生命維持用医療用電子機器を使用されている方、心電計などの装着型医療用電子機器を使用されている方、病中・病後・療養中の方、心臓に障害のある方または心臓の弱い方、貧血ぎみの方、生理中または妊娠されている方、皮膚感覚障害のある方、皮膚に異常のある方、発熱など体に異常を感じている方は使用しないでください。

●製品には万全を期しておりますが、製造工程上の都合により、汚れ・バリ・キズ・ほつれなどが多少残る場合があります。使用前に状態をご確認ください。●本製品は業務用ではありません。本来の用途以外には使用しないでください。●身体を暖める以外の目的では使用しないでください。

使用前・使用中の取り扱いに関する注意事項

●使用前に、モバイルバッテリーを接続し、スイッチが正常に動作すること、本製品に破れや損傷がないことを確認してください。●使用中または使用後に、肌の赤み・かゆみ・刺激・痛みなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●お子様が使用する場合は、必ず保護者が管理し、正しい使用方法を指導してください。●破れた状態での使用は、感電やけがの原因となるおそれがありますので使用しないでください。●使用の際は、衣類の上から装着し、熱源が直接肌に触れないようにしてください。●素肌に直接着用しないでください。低温やけどの原因となるおそれがあります。●使用中は、発熱面に体や衣類が長時間触れたままにならないようご注意ください。温度上昇により過熱の原因となる場合があります。●就寝時には使用しないでください。●こたつや電気カーペットなど、他の暖房器具との併用は避けてください。

電源・モバイルバッテリー・安全に関する注意事項

●本製品の使用には、モバイルバッテリー(別売)からの電源供給が必要です。●給電コードやコネクタにホコリやゴミが付着した状態で使用しないでください。●給電コードの抜き差しは、必ずコネクタ部分を持ち、正しい向きでまっすぐ行ってください。●給電コードが傷んでいる場合や、コネクタの差し込みが緩い場合は使用しないでください。●濡れた手で本製品やコネクタ部に触れないでください。●本製品の周囲に、紙類・布類・可燃性のものを置かないでください。温度上昇により、発熱・発火の原因となるおそれがあります。●異常な発熱、異臭、変色、変形などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。●使用時間が著しく短くなったモバイルバッテリーは使用しないでください。●分解・修理・改造はしないでください。●本製品の縫製部分をほどいたり、縫い直しはしないでください。●修理・改造されたモバイルバッテリーは使用しないでください。

お手入れ・保管・廃棄に関する注意事項

●本製品は素材特有のにおいを感じる場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。●本製品は電気製品のため、水洗いは推奨しておりません。●汚れが気になる場合は、水洗いせず、乾いた布または軽く湿らせた布で拭き取ってください。●USB端子部に水分が付着すると故障の原因となるおそれがあります。水分が付かないようご注意ください。●シリコンキャップは端子保護を目的としたもので、完全防水ではありません。●端子部に水分や汚れが付着した場合は、柔らかい布で拭き取り、十分に乾燥させてください。濡れた状態での通電はおやめください。●異常(発熱・におい・変色など)を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。●使用後は必ず電源をオフにし、モバイルバッテリーを取り外し、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●火のそばや炎天下など高温となる場所での使用・保管はおやめください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

トラブルシューティング

①電源が入らない場合
- ●モバイルバッテリーの電源は入っていますか? → モバイルバッテリーの電源を入れてください。
- ●USBコネクタは、モバイルバッテリーのUSBポートに正しく接続されていますか? → USBコネクタをモバイルバッテリーのUSBポートに正しく接続してください。
- ●ベストの電源スイッチは長押しされていますか? → 電源スイッチを数秒間、長押ししてください。
- ●モバイルバッテリーは十分に充電されていますか? → モバイルバッテリーを充電してから使用してください。

②温度が低い場合
- ●温度設定は適切ですか? → 電源スイッチで適切な温度に設定してください。
- ●モバイルバッテリーの残量が少なくなっていませんか? → モバイルバッテリーを充電してから使用してください。
- ●ベストの上に上着を着用していますか? → ベストの上に上着を着用すると、保温性が高まり、暖かさを感じやすくなります。

③温度が高い場合
- ●温度設定は適切ですか? → 電源スイッチで適切な温度(モード)に設定してください。熱すぎると感じた場合や異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

製品仕様				
	サイズ	約W37×D2×H54cm(展開時(平置き)) 身幅 約53cm／身丈 約55cm(フリーサイズ)	電源／重量	USB給電式／約325g
			定格電圧／電流	DC5V 2.0A
	主材質	ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、SBR、鉄、シリコン、PU	定格消費電力	10W
	温度設定	高温:約55℃／中温:約45℃／低温:約35℃※A	連続使用時間	約3時間※B

※A…本製品に温度表示機能はありません。表示温度は目安です。／※B…10000mAhのモバイルバッテリーを使用し、高温設定で連続使用した場合の目安です。

※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※画像はイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。※本製品は縫製品のため、サイズや重量に若干の誤差が生じる場合がございます。

お問い合わせ 発売元:株式会社ハック フリーアクセス 0120-976-089
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月～金(祝日除く) 10:00～16:00