

木製パラソル

取り扱い・組み立て説明書
NMP-21・NMP-27



完成図



※図はNMP-21です。

組み立て順序

■ 必ず2人以上で行ってください。




1. ポールの接合

ポール下部をポール上部に差し込みます。
最後は右回りに回して、奥までしっかり入れてください。



2. パラソルを広げる

本体を立てて、上部ポール付属の紐を引いて、パラソルを広げます。上部ポールについている3つの穴のお好みの高さの穴にストッパーを差し込み、可動部を固定すれば完成です。必要に応じて、紐をピンやポールに結んでください。



⚠ 可動部やパラソルの骨に手を挟めない様ご注意ください。



完成後は、パラソルを別売りのアンブレラスタンドや、テーブルの穴に差し込んで安定を確認してからご使用ください。

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
I.無断複製・転載禁止 19・3