

チェスト付伸縮ハンガーラック
シングル

取り扱い・組み立て説明書 T2HH-SS

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅93(最小93/最大148.5)×奥行44.5
×高さ110.5(最小110.5/最大160.5)(cm)
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)、チェスト/ポリプロピレン
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:21kg ハンガーバー:10kg 伸縮サイドバー:1本あたり1kg
棚板:5kg チェスト:1杯あたり2kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置して下さい。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)横用上部パイプ(長) (約)870mm 1		(B)ベース用パイプ (約)850mm 2	
(C)縦用上部パイプ 2		(D)縦用下部パイプ (約)760mm 2	
(E)横用上部パイプ(短) (約)350mm 2	(F)網棚 1	(G)横棚 1	



(H)コーナージョイント 左 右 左右各1		(J)中央ジョイント 2	
(K)ハンガーベース 2		(L)チェスト 2	
(M)キャップ 2	(N)キャスター 4	(P)六角ボルト 4	(Q)六角レンチ 1
(R)縦用下部パイプ 短 2		(S)カバー 2	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 ハンガーベースにベース用パイプを差し込みます。

！ 各パイプはしっかりと奥まで差し込んでください。
取り付けが浅いと使用中、本体破損や転倒する
恐れがあります。




！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 横用上部パイプ(長)にコーナージョイントを取り付けます。




4 3で組み立てた横用上部パイプに縦用上部パイプを取り付けます。



3 2で組み立てた横用上部パイプ(長)に横用上部パイプ(短)とキャップを取り付けます。



5 横棚に右側の縦用下部パイプを取り付けます。



組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10 9で組み立てた本体に網棚を取り付けます。

(F) 網棚

9で組み立てた本体

12 本体に引出しを取り付けます。

前

ストッパー

がある方を、前にして取り付けてください。

(L) チェスト

本体

11 10で組み立てた本体に4で組み立てたハンガー上部を取り付けます。

4で組み立てたハンガー上部

締める

緩める

パイプを差し込む際には、レバーを緩めてください。


10で組み立てた本体

13 最後に、各部に緩みがない事を確認して完成です。

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

用途に応じて高さや幅の調整が可能です。レバーをしっかりと固定してご使用ください。




! ご注意ください



パイプは、ギリギリまで伸ばして使用しないでください。本体破損や転倒する恐れがあります。




パイプの取り付けが不十分な状態で使用しないでください。




危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください




扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください




床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

チェスト付伸縮ハンガーラック ダブル

取り扱い・組み立て説明書 T4HH-WS

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法 (約) 幅93(最小93/最大148.5)×奥行44.5
×高さ124(最小124/最大159)(cm)
- 構 造 部 材 フレーム/金属(スチール)、チェスト/ポリプロピレン
- 表 面 加 工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

【完成図】









組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:37kg ハンガーバー:10kg 伸縮サイドバー:1本あたり1kg
棚板:5kg チェスト:1杯あたり2kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置して下さい。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)横用上部パイプ(長) (約)870mm 2	(B)ベース用パイプ (約)850mm 2
(C)縦用上部パイプ (約)800mm 4	(D)縦用下部パイプ (約)760mm 4
(E)横用上部パイプ(短) (約)350mm 4	(F)網棚 1 (G)横棚 2



(H)コーナージョイント  左 右 左右各2		(J)中央ジョイント  2	
(K)ハンガーベース  2		(L)チェスト  4	
(M)キャップ  4	(N)キャスター  4	(P)六角ボルト  8	(Q)六角レンチ  1

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 ハンガーベースにベース用パイプを差し込みます。

！ 各パイプはしっかりと奥まで差し込んでください。
取り付けが浅いと使用中、本体破損や転倒する
恐れがあります。



！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 横用上部パイプに上部ジョイントを取り付けます。

(H)コーナージョイント

左

(A)横用上部パイプ(長)

(H)

右

x2

4 3で組み立てた横用上部パイプに縦用上部パイプを取り付けます。

3で組み立てた横用上部パイプ

(C)

(C)縦用上部パイプ

x2

3 2で組み立てた横用上部パイプ(長)に横用上部パイプ(短)とキャップを取り付けます。

(E)横用上部パイプ(短)

(M)

ストッパー

(E)横用上部パイプ(短)

ストッパーを解除

(E)横用上部パイプ(短)を差し込む

ストッパーを閉める

1で組み立てた横用上部パイプ

(E)

(M)キャップ

x2

5 横棚に右側の縦用下部パイプを取り付けます。

(D)縦用下部パイプ

(G)横棚

(P)

(P)

(P)

(Q)六角レンチ

(P)六角ボルト

上

下

レール

(P)六角ボルト

レールが下になる様に取り付けてください。

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6

5

で組み立てた横棚に左側の縦用下部パイプを取り付けます。

8

7

で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

7

1

で組み立てたハンガーベースに6で組み立てた横棚を取り付けます。

9


8

で組み立てた本体に中央ジョイントを取り付けます。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 ⑨で組み立てた本体に網棚を取り付けます。




12 本体に引出しを取り付けます。



11 ⑩で組み立てた本体に④で組み立てたハンガー上部を取り付けます。




13 最後に、各部に緩みがない事確認して完成です。



組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

用途に応じて高さや幅の調整が可能です。レバーをしっかりと固定してご使用ください。




！ ご注意ください



パイプは、ギリギリまで伸ばして使用しないでください。本体破損や転倒する恐れがあります。




パイプの取り付けが不十分な状態で使用しないでください。




危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください




扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください




床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。




定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



本組立説明書を許可なく転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。