

クラルテ ハンギングバスケット

Clarté

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でお永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

外形寸法 / 約 幅170×奥行170×高さ580mm
 構造部材 / PP
 LED / LED 1個(0.06W) 3lumen
 充電電池 / 1.2V 単4形 300mAh ニッケル水素 1本
 耐荷重 / 3kg

原産国 / 中国

注意事項

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物の損害が発生する恐れがあります。


- ・本製品は完全防水ではありません。
- ・強雨・積雪による浸水が予想される場合はあらかじめ避難させてください。
- ・本体にひび、欠け等の破損がある場合には、使用しないでください。
- ・強風で飛んでしまうような場所に設置しないでください。

電池について

- ・電池の液が皮膚や衣服についたら、すぐに水で洗い流す。
- ・電池の改造は行わない。・電池は火中に投入しない。

使用方法

(ソーラーパネル裏)



- ・本体からクリアカバーを外し(ソーラーパネル裏)のスイッチをスライドさせます。
- ・スイッチが②オフ(OFF)の時は発光も充電も致しません。
- ・満充電で6~8時間点灯します。(使用環境により短くなる場合があります。)
- ※本製品は暗くなくても、街灯等の光が当たる場所では点灯しない場合があります。

充電電池について

- ・充電回数目安は500回です。
- ・使用状況、環境等によって回数は変化することがあります。
- ・点灯時間が短くなったり、暗くならした場合は電池の交換を行ってください。
- ・電池交換はソーラーパネル裏のネジをプラスドライバー(JIS規格No.1)で外し蓋を開けて行ってください。
- ※市販の1.2Vニッケル水素充電電池4型(300mAh推奨)を使用してください。
- ・乾電池、リチウムイオン充電電池等、ニッケル水素充電電池以外の電池は使用できません。
- ・ニッケル水素電池を廃棄する場合は、電池の取り扱いに十分注意し、各自自治体の廃棄方法に従って処理してください。

お手元に届いた時の充電容量は十分ではありません。
スイッチをオンの状態にして直射日光で充電させてからご使用ください。

※スイッチがオンでない発光も充電もしません。 ※本体上面を太陽に向けて充電してください。

商品の保証について

製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

●以下に該当する場合には、適用はできませんので予めご了承ください。

- (1) 取り扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2) ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3) 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4) 一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
- (5) ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6) ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7) 火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8) オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

浸水する場所に
設置不可

フル充電
8
時間

ON OFF
スイッチあり

防水レベル
IP44
※水浸しは不可

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①本体×1



②カゴ×1




③カゴ底ネット×1

設置方法

②カゴに③カゴ底ネットをセットします。

①本体に②カゴを取り付けて完成です。

強風等で自然に移動することが予測される場合はあらかじめ避難させてください。



しっかり充電できるよう日光が当たる場所に設置してください。

※本製品につきましてご不明な点がございましたら下記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。
 ※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。