

アルミラック3段


取り扱い・組み立て説明書 AR-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に
保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅85×奥行41×高さ81（cm）
- 構造部材 フレーム、棚板表面：金属（アルミニウム）
棚板裏面：合成樹脂化粧パーティクルボード
- 表面加工 フレーム、棚板表面：アルマイト加工
棚板裏面：メラミン樹脂

MADE IN CHINA



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板：1枚あたり50kg 全体耐荷重：150kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) フレーム ※上端にキャップが 付いています。 ※背面にクロスバー用の取り付け穴が付いています。 ※アジャスター用の取り付け 穴が付いています。 1セット		(C) 棚板 ※裏面にボルト穴が付いています。 3	
(B) クロスバー 1セット		(D) アジャスター 4 予備1含む13	(E) ジョイントパーツ 予備1含む13
(F) 六角ボルト（長） 予備1含む13		(G) 六角ボルト（短） 予備1含む13	
(H) クロスバー用六角ボルト 予備1含む5	(I) ワッシャー 予備2含む26	(J) 六角レンチ 1	


組み立て方法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後は各箇所をしっかりと締め直してください。


1 フレームに付いている目盛りを基準にして、棚板の位置を決めます。

！ ゆがみが発生する恐れがありますので、最上段及び最下段には必ず印を付けてください。

最上段に目印（必須） お好みの位置に目印 最下段に目印（必須）




！ クロスバーの取り付け
穴を上にして組み立て
を始めてください。




2 フレームの目印を付けた箇所に、ジョイントパーツを取り付けます。

！ 仮締めせずに
本締め
してください。



！ フレームにはジョイントパーツを取り
付けるためのボルト受けが付いており
ます。スライドして位置を調整してか
ら取り付けてください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。 ■組み立ては**必ず2人以上**で行ってください。
■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。


3 組み立てたフレームに棚板を取り付けます。

⚠ 棚板を取り付ける際は、棚板が水平になっているのを確認してから本締めしてください。




4 組み立てた本体に、もう片側のフレームを取り付けます。

⚠ 棚板を取り付ける際は、棚板が水平になっているのを確認してから本締めしてください。



5 組み立てた本体に、クロスバーとアジャスターを取り付けます。


⚠ ボルトは仮締めしてください。



6 組み立てた本体を起こし、棚板の位置が水平になるよう微調整します。

⚠ 必ず水平に設置してください。

⚠ フレームの目盛りが左右同じ位置で揃っているか確認してください。




組 み 立 て 方 法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。 ■組み立ては**必ず2人以上**で行ってください。
■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後は各箇所をしっかりと締め直してください。

- 7** 本体背面のクロスバーを本締めします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

**！ 本締め
してください。**
ボルトを本締めする前に、
フレームの目盛りが左右同
じ位置で揃っているか必ず
確認してください。
※棚板も水平になっているか
再度ご確認ください。


※(J)六角レンチを
お使いください。




**！ ガタつく場合はアジャスターで
調整してください。**

© 無断複製・転載禁止 23'01

危険



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使い
ください



水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載
することは禁止
しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。