



【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
棚板：10kg 全体：30kg

システムラック3段

取扱い・組み立て説明書

NSR-3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法（約） 幅47×奥行27×高さ76(cm)
- 構造部材 支柱／ポリプロピレン
- 甲板の表面材 プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN MALAYSIA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



組み立て順序


- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板に支柱を取り付けます。



！ 部材等に傷がつく恐れがありますので
柔らかい布等を敷いてください。


2 組み立てた本体に棚板と支柱を取り付けます。




組み立て順序

- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体にベースと棚板を取り付けます。




4 本体を起こし、最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

システムラック4段

取扱い・組み立て説明書

NSR-4

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅47×奥行27×高さ111（cm）
- 構造部材 支柱／ポリプロピレン
- 甲板の表面材 プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。


■本製品は一般家庭用の収納家具です。

■以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。

棚板：10kg 全体：40kg

部品明細



■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



組み立て順序


- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板に支柱を取り付けます。



！ 部材等に傷がつく恐れがありますので
柔らかい布等を敷いてください。


2 組み立てた本体に棚板と支柱を取り付けます。




組み立て順序

- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体にベースと棚板を取り付けます。




4 本体を起こし、最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

システムラック3段 コーナー

取扱い・組み立て説明書

NSR-3C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅27×奥行27×高さ76(cm)
- 構 造 部 材 支柱／ポリプロピレン
- 甲板の表面材 プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN MALAYSIA

■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。

■本製品は一般家庭用の収納家具です。

■以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。

棚板：3kg 全体：9kg

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)天板 樹脂キャップが付いています 裏面 1	(D)支柱 上 下 6
(B)棚板 穴が貫通しています 1	(E)ベース 4
(C)底板 穴が貫通しています 裏面 樹脂キャップが付いています 1	(F)リング 3


組 み 立 て 順 序

- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板に支柱を取り付けます。



2 組み立てた本体に棚板と支柱を取り付けます。




組み立て順序


■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体にベース、リング、底板を取り付けます。

！
リングは○の3箇所に
取り付けてください。




4 本体を起こし、最後に各部にゆるみが無いことを確認して完成です。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。