




【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

ポールスタイル昇降チェア

取扱い・組み立て説明書

HPSC-55

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法 (約) 幅 42.5×奥行 38.5×高さ 55 (最小 55～最大 69.5)(cm)
座面の高さ: 55 (最小 55～最大 69.5)(cm)
- 構造部材 ベース: ポリプロピレン
張り材: ポリエステル
クッション材: ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)座部




1

(B)ベース



1

(C)シリンダーカバー



1

(D)シリンダー



1

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部にシリンダーカバーを取り付けます。



座部はしっかり奥まで嵌め込みます。

シリンダーカバー(太い方)の内側に段差あります。ちょっと力をいれて嵌め込んでください。



(C)シリンダーカバー


太
細




本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ベースにシリンダーを取り付けます。


シリンダーはキャップを外します。



(D)シリンダー




(B)ベース




組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ①で組み立てた座部に②で組み立てたベースを取り付けます。




4 緩みがない事を確認したら完成です。




座面の高さ調整

■低くする場合
深く座った状態でレバーを上げます。




■高くする場合
お尻を少し浮かせレバーを上げます。




❗ 片方のレバーだけでも調節可能です。

危険



本来の用途以外の
使い方はしないでください



異常が生じたまま
使用しないでください

警告



踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい

注意



分解・改造はし
ないでください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。