

安心、快適、豊かなくらし。
Nomura tec **どあロックガード**
快適防犯 **南京錠タイプ**

建物にキズを付け
 ずに、南京錠で
 扉を施錠できる。**南京錠付**
 物件管理に最適



物件空室管理の他、室内部屋の不在時の施錠
 に最適！※ルームシェア型物件・民泊事業等

本製品は『内開きドア専用』となります。

特許出願済

内開きドア用



でロックカバーと取付金具
 をしっかりとロック！

屋外への徘徊防止に

「外開きドア」の室内側に
 取り付けると、通常の
 玄関ドアの錠前以外に、
 ドアを施錠する鍵として
 お使い頂く事ができます。




ステンレス板を
 使用、丈夫で安心

要保管

詳しいご使用方法は、
 内側の面に書いてあります→

必ずご確認ください



市販の南京錠をご使用の場合

南京錠のシャックルを解錠状態で反対方向に180度向けた時に、
 本体とシャックル先端の間が10mm以上ある南京錠をご使用下さい。
 ※10mm未満ですと取り付けませんのでご注意ください。
 ※シャックル径(太さ)は、9mm迄となります。
 ※シャックル径(太さ)は、7~9mm迄の物を推奨します。



お願い

※室内に人がいないことを確認してからご使用ください。

△ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受け
 できませんのでご注意ください。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分にご注意下さい。取付時及び本体落下に
 によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●取付金具の先端や室内側部分で身体に
 キズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。●侵入防止に絶対的な錠ではございません。犯罪、トラブ
 ル等が発生いたしましても当社は一切の補償・弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●湿気の多い
 ところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんのでご注意ください。●一部取り付け出
 来ない南京錠がございます。市販の南京錠をご使用の場合は、本商品に取り付け可能なサイズをご確認の上、南京錠をご
 用意下さい。●盗難予防に絶対的なものではありません。●取付金具のバリで手、指など傷つけないようご注意ください。
 ●取付金具と扉に手、指などををさまないようにご注意ください。●施錠以外の目的に使用しないでください。●常時、雨の
 がかかる場所でのご使用はお控えください。●商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。●施錠後ロックカ
 バーと枠との間に隙間が発生する場合は、付属のスペーサーをロックカバー裏側に必要枚数セットしてお使い下さい。

△ 本商品を室内への閉じ込め等・犯罪行為には絶対に使用しないで下さい。

本商品は『補助錠』ですので、『盗難被害が絡む犯罪行為』が行われる確率の低い「物件管理（空室）等のような場所」で錠
 としてお使いになられる以外での使用の場合は、必ずドアの錠前も使用して、本商品はあくまで『補助錠』としてお使い下さい。
 単独でご使用になられた場合、犯罪の抑止効果は得られますが、侵入防止に対し『絶対的な錠』ではございませんのと、物件管理も含
 む全ての使用時において犯罪・トラブル等が発生しましても当社は一切の補償・弁償等を行いませんので、ご理解の上ご使用下さい。

材質表示

本 体 ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂
 取付金具/ステンレス
 スペーサー/EPDM樹脂

南京錠 シャックル部/スチール(焼き入れ処理)
 本体表面/ステンレス
 ダイアル部/亜鉛ダイカスト

発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
 〒544-0012 大阪生野区箕野4丁目4番26号
 TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
 URL https://www.nomuratec.co.jp



MADE IN CHINA



「外開きドア」の室内側に取付けると、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事ができます。

- ドアの開口する側面全体（上から下まで）に「カブセ部分」のあるドアには、この使用方法は行えません。
 - ご家族が気付かない間に発生する「屋外に出歩く行為」を未然に防ぎます。
 - 認知症の対策に、ご家族の介護負担の軽減・手助けに。
- ※認知症の方全てが「徘徊」の症状をお持ちな訳ではありません。
- 室内への閉じ込め等・犯罪行為には絶対に使用しないで下さい。


大切なご家族の安全を守る！ ご家族のご負担を軽減！



警察又は届出人等において所在が確認された行方不明者の内、認知症の方が、年間約17,500人と報告されております。

※2020年7月警察庁公表

取付方法




取付金具をドア側面にはめ、ツマミを回してドア側面にしっかり固定し、ドアを閉めるときに取付金具とドア枠が当たらないか確認します。

ドアを閉めて、取付金具にロックカバーを差し込み南京錠を施錠して下さい。

最後に正しく、施錠がされているかを確認して取付完了です。

※注1 ロックカバーを取付金具に差し込む際、建物の形状によっては、取り付け出来る寸法に対して限界に近い場合、カバーを『差し込みにくい場合』がございます。そのような時は金具を軽くしなせながらロックカバーを差し込めば通常問題無くご使用頂けます。

南京錠・取扱説明書



※ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので暗がりでも番号を確認しにくい場合でも番号が合わせやすくなっております。

※商品開封時は「0・0・0」に設定しております。

- 1 番号を「0・0・0」に合わせて解錠状態にしてダイヤル右側レバーを左に動かしながら(図①)お好みの番号に設定します。(番号設定中はレバーは左に動かしたまま設定します。レバーから手を離すとレバーが元に戻り、戻った時点での番号に設定されますのでご注意ください)
 - 2 レバーを手で左に動かしたまま、お好みの番号に設定した後レバーから手を離して設定完了です。(図②は「1・2・3」に設定しています)
- ※暗証番号を設定された後再度番号を変更される場合は、その時点で設定されている番号に合わせて解錠状態にしてから①→②の順番に設定して下さい。
- ※①②の作業は、解錠状態であればシャックルが上がっていても下がっていても問題ありません。

ご注意

●塗装について・本製品裏側の周囲部分で塗装が施されていない部分がございますが、組立工程上発生する事で製品上問題ございません。ご了承下さい。●解錠時あやまって商品を落下させない様にして下さい。●落下時よっての商品の破損及び、商品が落下した事よっての他の物の破損の補償は一切行いません。●暗証番号は個人の責任において忘れない様管理して下さい。●暗証番号忘れによる解錠が出来ない場合やその他の解錠に要する暗証番号の問い合わせには一切お答え出来ません。●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受け出来ませんのでご注意ください。●防水加工されておりませんので十分ご注意ください。●本商品は盗難防止に絶対的な鍵ではございません。盗難等の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。●番号を頻繁に変更されると、番号をお忘れになる場合がございますのでご注意ください。尚、番号不明による返品はお受け出来ません。●本商品を「解錠状態」で「使用場所に掛けたまま」にしていたり、「使用せず保管」しないで下さい。設定した暗証番号のままにしておきますと暗証番号が第三者に知られたり、変更される場合があり不正解錠の原因となります。●内部機構の設計は「単純」な物の為、ご使用中勝手に番号が変わる事はございません。

材質 ■ シャックル部/スチール(焼き入れ処理) ■ 本体表面/ステンレス ■ ダイヤル部/亜鉛ダイカスト