

カウンター 取扱説明書

この度は当社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになった後は大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 天板の上に最大積載質量 80kg（等分布で載せたトータル質量）以上の物を載せたり、天板の外縁に片寄って重い物を載せたりしないでください。転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 移動するときは、2人以上で持ち上げて行ってください。引きずると脚部が破損したり床面を傷つけることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。




警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。




注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的障害が発生する可能性があります。



ハイカウンター



ローカウンター

品 番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
P J-HC 1 2	1200	450	900	42
P J-HC 1 8	1800	450	900	56
P J-LC 1 2	1200	700	700	43
P J-LC 1 5	1500	700	700	50
P J-LC 1 8	1800	700	700	57

木製家具製品の一般のご注意

- 直射日光や熱・冷暖房器具の強風を直接当てないでください。本体がゆがんだり変色することがあります。
- 高熱のものを直接天板の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 天板の上に直接金属や陶器等の硬くて角ばったものを置かないでください。傷つくことがあります。
- 天板の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放って置きますと表面材が変色したり剥がれたりすることがあります。

設置

設置に際してガタつきのある場合は、脚先のアジャスターで調整してください。

＊アジャスターの調整をする場合は、けがをすることを防ぐために必ず2人以上で行ってください。

＊アジャスターは本体の水平調整のための機構です。必要以上に伸ばし過ぎないようにしてください。

お手入れ方法

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

＊シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー等は絶対に使用しないでください。

保証期間

使用開始後、目的以外の使用、取り扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本商品の保証期間は1年となっています。

- 製品に関するお問い合わせは購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください

プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー

お問い合わせセンター： 0120-850-393

品質表示

- 寸 法 表面参照
- 甲板の表面材 メラミン樹脂化粧合板
- 脚部 スチール（焼き付け塗装）
- 取扱い上の注意
 - ・直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。
 - ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。

表示者 プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー