

保証の明細

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの当社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記の保証期間をご参照のうえお買い上げ販売店へご連絡ください。

◆ 保証項目

- 保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・褪色・天板の破損
3年保証	構 造 部 材	脚部の構造部材の破損

- 上記の保証期間は一般のオフィスにおいて、通常の執務状態で使用した場合を規定して定めたもので、24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

◆ 保証対象外の場合

- 火災・天災による場合。
- 改造またはご使用者の責任と帰すると認められる故障の場合。
- 消耗品の交換(アジャスター)

◆ 部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年間です。

【お問い合わせ先】

お問い合わせ、修理その他ご相談は購入店または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。

お問い合わせセンター

☎ 0120-850-393

プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー

www.jointex.co.jp

JOINTEX


会議用テーブル

YH-Rシリーズ取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称



品質表示

(単位:mm)


品 番	幅	奥行き	高 さ
YH-R2190	2100	900	700
YH-R1890	1800	900	700
YH-R1875	1800	750	700
YH-R1860	1800	600	700
YH-R1575	1500	750	700
YH-R1275	1200	750	700
YH-R1890NA	1800	900	700
YH-R1875NA	1800	750	700
YH-R1860NA	1800	600	700

部 位	材 質
天 板 部	・メラミン化粧版（フラッシュ構造） エッジ：ソフトエッジ巻 （材質：オレフィン系エラストマー）
脚 部	・スチール丸パイプクロームメッキ


(安全にお使いいただくために)




- 《あぶない》



- 《あぶない》



- 《あぶない》



- ・ベンジン、シンナー、みがき粉、科学ぞうきん等は使用しないでください。変形、変色、破損の原因となります。
- ・汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤（１～３％）をつけ、よく絞った布で汚れを拭きとり、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で完全に拭きとり、その後柔らかい布でから拭きしてください。
- ・この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板・幕板がたわんだり、変形することがあります。

《注意》



異常・故障の見分け方と対処法

現 象	対 処 法
ガタツキ・きしみがある。	・ガタツキ・きしみのある場合、ネジの緩みによるものと考えられます。各部のネジを増し締めしてください。それでも直らない場合は、ご購入店または、当社サービスステーションにご相談ください。
異常な音がする。	・機構部やアジャスターから生じた場合は、ご購入店または、当社サービスステーションにご相談ください。

◎不具合が直らない場合はすぐに使用を中止して、ご購入店または、当社サービスステーションにご相談ください。