

# PLUS

## JX 平机 取扱説明書

この度は「JX 平机」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みいただいた後も、大切に保管してください。

### 1. 安全のために必ずお守りください

|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。                |
|  | <b>注意</b> この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |


|                                                                                             |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> |                                                                                                                                      |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>● 廃棄する時は購入店にご相談下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。</li><li>● 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。</li></ul> |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>● 添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。</li><li>● 火や熱器具のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。</li><li>● 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。</li><li>● 乱暴な扱い方や用途以外で使わないでください。破損や故障、けがをすることがあります。</li><li>● 天板の固定は確実に行ってください。天板がはずれてけがをすることがあります。</li><li>● 移動する時は2人以上で持ち上げて行なってください。引きすると脚部が破損したり床面を傷つけることがあります。</li><li>● 天板の外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてきてけがをすることがあります。</li><li>● 天板の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。</li><li>● 天板の上には最大積載質量60kg（等分布質量）以上の物を載せないでください。壊れてけがをすることがあります。</li><li>● 設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調整してください。傾いた状態で設置すると、本体が倒れたり、のせているものが落下したりして、けがをするおそれがあります。</li><li>● アジャスター調節は対象物を支えて行ってください。倒れたり、手足をはさまれてけがをすることがあります。</li><li>● 床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。</li><li>● 木製天板に直接金属や陶器などの硬いものを載せたり、ボールペン等、先の硬いもので筆記しないでください。傷がつくことがあります。</li><li>● 木製天板に直接熱いカップ等を置かないでください。表面に跡がつくことがあります。</li><li>● この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。故障や破損によりけがをすることがあります。</li><li>● 子供が遊具代わりにしないようにしてください。けがをすることがあります。</li><li>● 脱着可能な部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の可能性があります。</li><li>● 用途以外で使わないで下さい。けがをすることがあります。</li><li>● 本機を第三者に譲渡または貸与するときは、取扱方法を十分に説明してください。</li></ul> |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>● 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。</li><li>● 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。</li><li>● 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

- 製品購入時の注意事項  
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
- 温度や湿度の変化による換気の励行  
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

### 3. 各部の名称



### 4. 主な材質

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 天板 | メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード、ABS樹脂（縁材・配線キャップ）<br>鋼板塗装仕上げ（天板幕板補強） |
| 幕板 | メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード、ABS樹脂（縁材）                           |
| 脚  | アルミダイキャスト、鋼管塗装仕上げ、ABS樹脂（キャップ）、鋼+ABS樹脂（アジャスター）           |

### 5. ご使用上の注意

- 直射日光・暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
- 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
- 天板面やエッジ部に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面やエッジ部を破損することがあります。
- 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
- 本体を壁などの固いものにぶつけないようにしてください。本体や壁面などが破損、変形することがあります。
- 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
- 天板が白色の場合、光学マウスが正常に作動しない場合があります。正常に作動しない場合はマウスパッド（別売）をご使用ください。
- 硬いもので製品をこすったり、下敷き等を使用せずに先の硬いボールペン等で筆記作業をしないでください。変形やキズの原因になります。
- 定期的に、ネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

### 6. お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
- 汚れのひどい場合には弊社「オフィスクリーナー」、または薄めた中性洗剤溶液で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。  
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

### 7. オフィス家具の標準使用期間について

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、経年劣化による事故を防ぐため、標準の使用条件で安全上支障なく使用できる期間として『JOIFA標準使用期間』を設定し、注意喚起を行っています。対象製品に貼付のJOIFAナンバー表示に『JOIFA標準使用期間』と製造年を記載しています。  
※『JOIFA標準使用期間』は耐用年数、保証期間ではありません。

|                         |
|-------------------------|
| 本該当品目 机 JOIFA標準使用期間 10年 |
|-------------------------|


## 8. ご使用方法

### 1.アジャスターの調整

床面の状態により、設置後に本体の傾きやガタつきがある場合は、アジャスター調整を行ってください。


#### ⚠ 注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。  
破損や倒れてけがをすることがあります。



### 2.配線の方法

各種コードの配線は、天板面の配線口と幕板面の配線口から行ってください。



## 9. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

### 1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

| 対象部位     | 不具合内容                       | 保証期間 |
|----------|-----------------------------|------|
| 外観・表面仕上げ | 塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗    | 1年   |
| 機構部・可動部  | スライド機構・扉の開閉の故障、キャスター部の故障・損傷 | 2年   |
| 構造体      | 強度・構造体に係る破損                 | 3年   |

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。  
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用れ方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

### 2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

## 10. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店、または最寄の弊社営業所にお問い合わせください。  
なお、下記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

## 11. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ ☎ **0120-432-298**

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00  
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

JOIFA 331

**プラス株式会社**

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>