

お湯であったかベビーソファ CBS-01

⚠ 生地を強く引っぱらないでください。製品が破損

※この箱は、取扱説明書として大切に保管してください。なお、この商品を他の方にお譲りになる場合は、必ずこの箱も合わせてお渡しください。

するおそれがあります。

空気の入れ方



空気を入れる際は、ポンプのフタを開け、ポンプを上下に動かして空気を入れてください。これを本体が十分に膨らむまで繰り返し行ってください。(図1)本体が十分に膨らんだら、ポンプのフタをしっかりと閉めてください。

⚠ ポンプのフタ・空気注入口の栓が奥まで押し込まれていない場合、空気がもれることがあります。

空気の抜き方



空気を抜く際は、本体裏面にある空気注入口(図2)の栓を開け、本体全体を押しつぶして空気を抜いてください。(空気注入口を指でつぶすと、弁が開き、空気が早く抜けます。)

空気が少なくなったら、本体を丸めながら抜くと効果的です。

●空気注入口(図2)は、空気を抜く時、少量の空気を入れる際などの調整用にお使いいただけます。

⚠ 使用後は栓をしっかりと差し込み、さらに空気注入口を押し込んで使用してください。



合わせ目が内側なので赤ちゃんの
お肌を傷つけません。

逆U字型のクッションは
赤ちゃんの体を
しっかりと支えます。

内蔵ポンプ付きで
空気入れが簡単です。

立ちかけて置いた際に
転がりにくい形です。

空気の出し入れの注意

★空気を入れる際、高圧ポンプなどの空気入れは破損の原因になりますので使用しないでください。

★空気の入れすぎは破損の原因になります。空気の入り具合を確かめながら注入し、空気注入後は栓をしっかりと差し込み、さらに本体内部に強く差し込んでご使用ください。(空気の量は外周にノブが残るくらいが適量です。)

★空気を抜く時は、空気注入口の栓を開け、注入口を指でつぶすようにして商品本体を強く抱きかかえ、空気を抜いてください。

使用上のご注意 「保護者の方へ」安全のため必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- お子様は思わず動作をします。必ず保護者の方がそばについて絶対にお子様から目を離さないでください。
- 転倒などにより溺れたりしますので浴槽やプールなどの水上では絶対に使用しないでください。
- 転倒によりけがの危険がありますので、座るのを嫌がる場合は使用を中止してください。
- 椅子やテーブルなど高いところでの使用や、本体に座らせたままの移動は落下などによりけがの危険がありますので行わないでください。
- 座部以外には乗らないでください。転倒しますので、製品の上に立たせたり、逆さまにして乗らないでください。思わず事故につながるおそれがあります。
- 2人乗り、本製品の上で飛び跳ねるなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。

商品サイズ/(約)幅45 × 奥行48 × 高さ36cm

材質/塩化ビニール(非フタル酸エステル)

付属品/補修用ビニール: 2

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問い合わせ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様のご負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●不正確でございましたらフリーダイヤル「クリーンライフ
[お困りサービス係]」までお問い合わせください。
フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・夜間は録音電話になります。) URL:https://www.greenlife-web.co.jp



注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 座面にお湯をためる場合は湯温が下がらないよう適宜お湯を注ぎ足してご使用ください。
- 体重20kg以上の方は、使用しないでください。
- 破損のおそれがありますので空気を入れる際は高圧ポンプを使用しないでください。空気を入れすぎると破損するおそれがあります。
- ポンプと空気注入口は必ず栓をしっかりと差し込んでご使用ください。空気注入口は栓をしっかりと差し込んだ後、更に本体内部に強く押しこんでからご使用ください。定期的に空気量を確認して、空気が少ない場合は、適量を追加注入してください。
- 安全のため、破損して修理のきかない場合、使用しないでください。また、使用前には必ず空気もれがないか確認してからご使用ください。
- 平らで滑りにくい安定した場所で使用してください。
- 50℃以上のお湯をかけないでください。本体が破損するおそれがあります。
- 周りに火気や高温になる所、またその他危険な物がないことを確認してからご使用ください。破損のおそれがあります。
- 汚れた場合は、濡れたタオルなどで拭いてください。(シンナーなどでは拭かないでください。)

CBS-01



4 971715 491215

MADE IN CHINA (企画:日本)



ダンボール



袋

00