


観葉樹 取扱い方法

箱から取り出したら



葉が落ちていた場合は取れてしまった部分を探し、差し込み部に差し込んでください。市販の接着剤等を使用すると抜けにくくなります。

梱包箱から取り出した際、中心にきゅっとまとまっています。やさしい力で葉や枝を広げ、かたちを整えてください。また強く枝を曲げすぎると破損の原因になります。少しずつ様子をみながらやさしく曲げてください。


※商品の設置はご自身で行ってください。

箱等の梱包資材は不要でしたら破棄をお願いします。

お手入れ方法

商品に埃が付着した際は布等でやさしく払いましょう。商品を傷付けずに埃を落とすことができます。

組立式タイプの組立て方法



幹の部分が組立て式になっていますので、上下の幹のくぼみが合うように向きを合わせて奥までしっかりと差し込んで下さい。ジョイント部分を固定したい場合は、市販の接着剤で固定してください。

※移動させる際は、鉢をもって動かすようお願い致します。ジョイント構造のため、ジョイントの上部を持つと抜ける恐れがありますのでご注意ください。

注意

- 商品を移動する際は、器部分を持って運んでください。葉や枝の部分を持って運ぶと破損する原因になることがあります。
- 屋内での使用を目的としたアイテムです。直射日光に当たる場所に設置すると、退色や変色が生じることがあります。
- 暖房器具等火の近くに置かないでください。火災や変形、変色する原因になります。
- 商品の素材によっては、カーテンなど布製のものに長時間接触していると、色移りする可能性があります。