

JK パネル 取扱説明書

このたびは、「JKパネル」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警告

- 本紙組立方法に従って組み立てを確実に行ってください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。

注意

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- パネルを組み立てる際に手や指を挟まぬようお気を付けください。けがをすることがあります。
- パネルにぶら下がったり寄りかかったりしないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 直射日光や熱器具類の高熱を避けてください。また、湿度の高い所での使用を避けてください。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。
- パネルや安定脚の上に乗らないでください。破損やけがをすることがあります。
- 指定パーツ以外は取付けないでください。落下などの事故になることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 組立や解体、移設は二人以上で行ってください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 組立や移設する際には裏面又はカタログに掲載されているレイアウトにて使用してください。本体が倒れてけがをすることがあります。


警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

各部の名称と製品の仕様



- ・パネル本体…表面: ポリエステルクロス貼り
- ・連結フレーム…PP
- ・笠木キャップ…ABS
- ・笠木…鋼板(樹脂焼付塗装)
- ・幅木…鋼板(樹脂焼付塗装)
- ・アジャスター…ABS(先端)、鋼製(ボルト部)

お手入れ方法

汚れた場合には、乾いた布で拭いてください。

※水分が付着したままにしておいたり、化学そうきんを使うと変色する場合があります。

〈クロスのお手入れ〉

日常のお手入れはクロスを手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

保証期間

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をされる所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

製品に関するお問い合わせ先

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください。


プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー

お問い合わせセンター： ☎0120-850-393

JKパネルは、オフィスに必要なスペースを簡単に仕切れる製品です。
 パネル同士、パネルと連結ポールにジョイントパーツを差し込むだけの簡単な構造なので、目的に応じたレイアウトが可能です。


連結パターン

■直線連結




パネル : 2枚

■L字連結




パネル : 2枚
 連結ポール : 1本

■T字連結




パネル : 3枚
 連結ポール : 1本

■十字連結



パネル : 4枚
 連結ポール : 1本

■段差連結



◆パネル2枚を段差連結する場合

パネル : 2枚
 連結ポール : 1本(高い方のパネルと同じ高さの物)
 エンドカバー : 2本


《設置上の注意》安心してご使用いただくために

※パネルを設置する際は、必ず床固定用金具又は安定脚をご使用ください。
 ※L字型、コの字型に設置する際は、直角に連結しているパネル高さ差を500mm以内になるように連結してください。


●直線で設置する場合

直線に連結する場合は、3600mmまでにしてください。
 安定脚・両面用は両端含め図のようにパネル2枚ごとに取り付けてください。

H1600mm以下のパネル且つ連結枚数4枚以下に限ります。




安定脚・両面用



安定脚・両面用

●L字型に設置する場合

長辺は、3600mmまでにしてください。短辺は長辺の1/2以上になるようにしてください。
 下図のように床固定用金具2ヶ所又は安定脚・両面用を両端に2ヶ、安定脚・片面用をパネル2枚ごとに取り付けてください。




床固定用金具

3600mm以下

長辺

床固定用金具

短辺



安定脚・両面用

3600mm以下

長辺


安定脚・両面用

床固定でない場合

安定脚・片面用

●コの字型に設置する場合

長辺は、3600mmまでにしてください。
 下図のように床固定用金具2ヶ所又は安定脚・片面用を2ヶ取り付けてください。
 ただし、短辺は必ず600mm以上になるようにパネルを連結してください。



床固定用金具

3600mm以下

床固定用金具

長辺

短辺

600mm以上

床固定でない場合

3600mm以下

短辺

長辺

安定脚・片面用