

シャックル等ナット止ピンの割りピンに代わる新型瞬間脱着安全ピン

ワンタツ P

実用新案取得済
PL 保険適用済



ワンタツ P の 4 つのポイント

- 着脱が超スピーディ 装着は2アクション、抜き取りはたったの1アクション
- 工具不要 指先のみの作業で脱着
- 再利用回数は抜群 割りピンの50倍以上
- さびに強い すべてステンレス材で構成

仕様

ワンタツP基準使用軸径			対応する一般的なシャックル
呼び	小	φ 18～25	20～28(2.5～4.8T)
	大	φ 25～35	30～38(5.4～9T)
	40	φ 40～50	40～50(10～15T)
	50	φ 50～65	55～65(18～26T)



裏面に使用方法などが書いておりますのでご覧ください
従来割りピンでは面倒だった付けはずしの面倒さを解決するワンタッチ着脱のピンです。

取り付け、取り外し方法は次のように簡単です

○取り付け方法



差し込んで



ばねを引っ張りピンに引っ掛け



装着完了

○取り外し方法



本体ピンの丸い部分を持ち



引っ張り



取り外し完了

このように使用方法はとても簡単でかつエコロジーなピンです。

万が一ピンの先端部分が外的要因で押されても、引っ張りばねの引っ掛け部以上に押されることはありませんので通常の使用をされている限り勝手に抜けることはありません。

ピンを抜くためには反対部分を引っ張るしかなく、人の手以外でこのような力が作用することはほとんどなく、また引っ張りばねを使用しているので復元力もあり安心してご使用いただけます。

頻繁にピンを脱着する必要のあるシャックル等のナットのはずれ止めには、ぜひ「ワンタッP」をご利用ください。

ご使用上の注意 —あなたの身体や財産を損なうことの無いように下記の項目は必ずお守りください

○ばねの跳ね返り、金属端部などでけがをしないように必ず手袋を着用のうえ取り付け、取り外しをしてください

○本体に変形が生じる恐れがある、または取り付け金具自体に衝撃がある場合などの危険要因が考えられる条件での使用はおひかえください

○万が一本体、引っ張りばねに変形が生じた場合、使用を中止して再利用は決してしないでください