

## タープ用ウェイト 取扱説明書 使用上の注意および禁止事項

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。尚、この取扱説明書は組立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。



### 注意

この警告を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う事故、および物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- 本製品はタープ用ウェイトです。用途以外に使用しないでください。
- 容器に入れた水をそのまま飲用しないでください。
- 火のそばで使用しないでください、変形や溶ける原因になります。
- ガソリン・灯油・アルコール等、危険物を入れる容器としては絶対に使用しないでください。
- 転倒の原因になりますので、風の強い日や不安定な場所での設置はしないでください。また、設置状態のタープに寄りかかったり、ウェイトに無理な力をくわえないでください。
- 先のとがった物や鋭い金属等の角に当たると、破損の原因になりますので注意してください。
- 高い所から落としたり、強度の衝撃を与えないでください。
- 水を入れた状態で、自動車等で運搬しないでください。水漏れの原因になります。
- お手入れの際は、たわし・みがき粉などでみがいたり、シンナーやベンジン等で拭かないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。

### 品質表示

外形寸法／幅245×奥行245×高さ250(mm)  
構造部材／ポリエチレン(PE)  
重 量／(約)0.9kg



発売元／株式会社 山善 キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口フリーダイヤル 0120-069-060  
[AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く]

※製品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本製品につきましてご不明な点がございましたらご連絡なく上記までご連絡ください。


その他の商品は  
ホームページを  
ご覧ください



## 組み立て方


### 1 本製品の固定ボルトを外します

まず図の様に本製品の固定ボルト2か所を外し、2つに分離させます。




### 2 ウェイト用の水を入れます

本製品天面の上部キャップを外し、本製品2つに水を入れます。2つセットで合計約9kgの重さになります。  
※1つ約4.5kg



### 3 タープの脚部に本体を取り付けます

タープの脚部を本製品で挟むように配置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。



**注意**  
必ずタープの全ての脚部にセットしてご使用ください。



**締めすぎ注意**  
本製品はプラスチック素材(PE)のため締めすぎによる破損のおそれがあります。