

ELECTRIC INC.
OHM
SL-W300R6C

多目的作業ライト

底部マグネット固定
吊り下げフック

250
ルーメン
全光束(約)

70°
照射角度

5.5
時間
連続点灯(約)

COB
LED



マグネット



吊り下げフック

電池別売


単3 4本
乾電池 使用

08-0876

ELECTRIC INC.
OHM

電池の入れ方

- 1.イラストのように電池フタをはずし、単3形乾電池4本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- 2.電池フタを確実に閉めてください。



仕様

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

使用電源 単3形乾電池×4本

使用光源 LED×1灯

(交換不可)/昼光色

全光束 約250ルーメン

照射度 約95ルクス

(100cm)

連続使用時間 約5.5時間

※オーム電機/Vアルカリ

乾電池 LR06/1.5V

(品番:08-4033)を使用した場合

外形寸法 (約)幅55×高さ220×

奥行28mm

(フック収納時)

質量 約117g(乾電池別)

ケース素材 ABS

△ 使用上のご注意

けがや故障、電池の液もれ、破裂などの原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

△ 警告

●本製品の光を覗きこんだり、直接目に当てると、視力低下や目に障害が残る可能性があります。●強い衝撃をあてたり、高温多湿な場所に放置すると変質・故障の原因になるので、絶対にしない。●LEDの交換はしない。●分解・改造は絶対にしない。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。●電池は⊕⊖の向きを確認し、表示に従い正しくセットする。

△ 注意

●長期間使用されない時は、電池を取り外してから保管してください。そのまましておくと、液もれ等の原因になります。●終止電圧以降も使い続けると、電池の液もれなどの原因になります。●LEDには色や明るさにバラツキが出る場合があります。予めご了承ください。●吊り下げフックで本体以外のものを吊り下げると故障や破損の原因になります。●マグネットを使用する際は、固定する面の状況により保持力が大きく変わりますので、十分注意して使用してください。●本製品は防水構造ではありません。雨や湯気の多い場所での使用、保管はしないでください。●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。それ以外の責任は負いかねますので、予めご了承ください。

△ バックページの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。



台紙



パック

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・F・公衆電話からは

048-992-2735

型番: SL-W300R6C

品番: 08-0876

Made in China



4 971275 808768

ELECTRIC INC.
OHM
SL-W300R6C

多目的作業ライト

底部マグネット固定
吊り下げフック

250
ルーメン
全光束(約)

70°
照射角度

5.5
時間
連続点灯(約)

COB
LED



マグネット



吊り下げフック

電池別売


単3 4本
乾電池 使用

08-0876

ELECTRIC INC.
OHM

電池の入れ方

- 1.イラストのように電池フタをはずし、単3形乾電池4本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- 2.電池フタを確実に閉めてください。



仕様

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

使用電源 単3形乾電池×4本

使用光源 LED×1灯

(交換不可)/昼光色

全光束 約250ルーメン

照射度 約95ルクス

(100cm)

連続使用時間 約5.5時間

※オーム電機/Vアルカリ

乾電池 LR06/1.5V

(品番:08-4033)を使用した場合

外形寸法 (約)幅55×高さ220×

奥行28mm

(フック収納時)

質量 約117g(乾電池別)

ケース素材 ABS

△ 使用上のご注意

けがや故障、電池の液もれ、破裂などの原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

△ 警告

●本製品の光を覗きこんだり、直接目に当てると、視力低下や目に障害が残る可能性があります。●強い衝撃をあてたり、高温多湿な場所に放置すると変質・故障の原因になるので、絶対にしない。●LEDの交換はしない。●分解・改造は絶対にしない。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。●電池は⊕⊖の向きを確認し、表示に従い正しくセットする。

△ 注意

●長期間使用されない時は、電池を取り外してから保管してください。そのままにしておくと、液もれ等の原因になります。●終止電圧以降も使い続けると、電池の液もれなどの原因になります。●LEDには色や明るさにバラツキが出る場合があります。予めご了承ください。●吊り下げフックで本体以外のものを吊り下げると故障や破損の原因になります。●マグネットを使用する際は、固定する面の状況により保持力が大きく変わりますので、十分注意して使用してください。●本製品は防水構造ではありません。雨や湯気の多い場所での使用、保管はしないでください。●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。それ以外の責任は負いかねますので、予めご了承ください。

△ バックページの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。



台紙



パック

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・F・公衆電話からは
048-992-2735

型番: SL-W300R6C

品番: 08-0876

Made in China

