

### 温度センサ 取扱説明書

このたびは 2ch温度ロガー用センサ「SK-L751シリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。

◎この製品は、弊社2ch温度ロガー「SK-L751」に接続して、温度をはかるものです。

それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保管してください。


ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。

万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

#### 各部の名称


##### 1. SK-L751 用サーミスタセンサ（一体）（MODEL：SK-L751-1）

- ①センサ部
- ②センサ固定ネジ
- ③指示計接続コネクタ



##### 2. SK-L751 用サーミスタセンサ（分離）（MODEL：SK-L751-2/SK-L751-2-□□.□□）

- ①センサ部
- ②コード
- ③センサ固定ネジ
- ④指示計接続コネクタ




#### ご使用方法

##### ■接続のしかた

温度センサを図のように取り付けます。

指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサ固定ネジでしっかりと締め付けてください。



注意：センサチャンネル1（CH1）からセンサを接続してください。センサチャンネル1（CH1）未使用とし、センサチャンネル2（CH2）を使用した場合、計測はおこないますが、記憶は開始できません。

注意：2ch温度ロガー（SK-L751）は、センサチャンネル1、2ともにセンサが接続された状態で防水機能を維持します。チャンネル2（CH2）を使用しない場合は、付属のセンサキャップを取り付け、防水保護をおこなってください。

詳しい取り扱い方法は「記憶計 SK-L750シリーズ取扱説明書」をご覧ください。

### ⚠ 注 意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・本センサは2ch温度ロガー「SK-L751」専用です。ほかの温度計への接続は絶対におこなわないでください。
- ・SK-L751用温度センサ（一体）（MODEL：SK-L751-1）は防水仕様ではありません。絶対に濡らさないでください。
- ・体温計として使用しないでください。
- ・本器は精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。
- ・測定範囲外でのご使用は故障や破損の原因となりますので、測定範囲内でご使用ください。
- ・コードにキズ、破損、改造したり、無理に引っ張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりするとコードが破損します。
- ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。

修理および校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

仕様

| 製 品 名   |       | SK-L751 用サーミスタセンサ（一体）   |           | SK-L751 用サーミスタセンサ（分離）      |                                              |
|---------|-------|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 型 式     |       | SK-L751-1               | SK-L751-2 |                            | SK-L751-2-□□.□                               |
| 製 品 番 号 |       | 8810-01                 | 8810-02   |                            | —                                            |
| 温度センサ   |       | サーミスタ                   |           |                            |                                              |
| 温度測定範囲  |       | -10.0～60.0℃             |           | -40.0～80.0℃                |                                              |
| 温度 精 度  |       | ±0.5℃                   |           |                            | コード長 2.0～ 5.0m:±0.6℃<br>コード長 5.5～10.0m:±0.8℃ |
| 保管環境条件  |       | -10～60℃ 85%rh以下（結露なきこと） |           |                            |                                              |
| 質 量     |       | 約9g                     |           | 約23g                       | 約26g（コード長 2m時）<br>コード 1m延長ごとに約8g増加           |
| 寸法      | センサ部  | 約Φ 11×（H） 60mm          |           | 約Φ 3.3×（L） 13mm            |                                              |
|         | コ ー ド | —                       |           | 約 1.6m                     | 指定のコード長になります。                                |
|         | コネクタ部 | 約Φ 9×（L） 30mm           |           | 約Φ 12×（L） 40mm             |                                              |
| 材質      | センサ部  | PC                      |           | SUS304                     |                                              |
|         | コ ー ド | —                       |           | PVC                        |                                              |
|         | コネクタ部 | PVC                     |           | PVC                        |                                              |
| 保 護 等 級 |       | —                       |           | JIS C 0920 IP65 準拠 ※指示計接続時 |                                              |
| 付 属 品   |       | 取扱説明書 1部                |           |                            |                                              |

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。  
<https://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
- イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
  - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
  - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
  - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
  - ホ. 消耗品および付属品の交換
  - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い

本保証書はアフターサービスの際必要となります。  
お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者の  
お手元に保管してください。

※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・  
交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に  
提供することは一切ございません。

製品名 記憶計 2ch温度ロガー SK-L751用サーミスタセンサ

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名

ご住所

TEL

お買い上げ年月日 年 月 日

株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4

SK SATO TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119

X.07