

リクライニングソファ用 オットマン


取り扱い・組み立て説明書 FLS-620T

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸 法 (約) 幅62×奥行44×高さ38(cm)
座面の高さ：38cm
- 構 造 部 材 フレーム：金属（スチール）
脚部：天然木
- 張 り 材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。







- 本製品は組み立て式のオットマンです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- ※床の材質によっては色移りする場合がございます。ご了承ください。

本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用
などの過酷な使用に供する事は避けてください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


(A)座部  ※裏面にボルト穴が付いています。 1	(C)横さん  2 (D)六角ボルト(長)セット ワッシャー×1 スプリングワッシャー×1 付属  4 (E)六角ボルト(短)セット ワッシャー×1 スプリングワッシャー×1 付属  4 (F)六角レンチ  1
(B)脚部  ※ボルト穴が二重になっている 方が外側になります。 2	

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 脚部に横さんを取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。



！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた脚部に、もう片方の脚部を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。




！ ボルト穴が二重になっている方を
外側にして取り付けてください。

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 座部を裏返しキャップを外してから、組み立てた脚部を取り付けます。


❗ 脚部を座部に取り付けてから、本締めしてください。



脚部取り付け穴に樹脂キャップが取り付けられていますので、脚部を取り付ける際は外してから脚部を取り付けてください。




4 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。



❗ 脚部と横さんを取り付けた全てのボルトを本締めしてください。
(本体のガタつきを防ぐため、必ず座った状態で本締めしてください。)


別売のリクライニングソファ(FLS-62)と組み合わせてお使いいただけます。




危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください

警告




踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください


注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください




お手入れには柔らかく乾いたタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。