

高さが変えられる 木製ポールハンガー

取扱い・組み立て説明書

STPH-6


この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法（約） 幅45×奥行40×高さ124.5／174.5(cm)
- 構 造 部 材 本体／天然木

MADE IN CHINA




- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:12kg
- 本製品は一般家庭用のハンガーです。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。



【完 成 図】
組み立ての際、参考に
してください。


部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)ベースポール  1	(B)脚部ポール  3	
(C)下段ポール  1	(D)中段ポール  1	
(E)上段ポール  ナットが付いておりません 1	(F)フックポール  6	(G)ジョイントボルト  3

組 み 立 て 順 序

1 ベースポールの側面に脚部ポールを取り付けます。



！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。




本製品のタイプを選ぶ

本製品はポールの本数や種類を変えることで、本体のタイプを変更することができます。

A ハイタイプ（フック6本）

B ロータイプ（フック6本）



C ロータイプ（フック3本）




組み立て順序

A-2

1で組み立てた本体に
ジョイントボルトを取り付けた下段ポール
を取り付けます。



1で組み立てた本体




A-3


A-2で組み立てた本体にジョイントボルト
を取り付けた中段ポールを取り付けます。

！ジョイントボルトは、
中段ポールの
下側に取り付けます


側面のネジ穴が
上に向いている方が
上側です。



ジョイントボルトを
取り付けた
(D)中段ポール




A-2で組み立てた本体




A-4


A-3で組み立てた本体にジョイントボルト
を取り付けた上段ポールを取り付けます。



ジョイントボルトを
取り付けた
(E)上段ポール




A-3で組み立てた本体




A-5

本体にフックポールを取り付けます。



最後に各部に
ゆるみがない事を
確認して完成です。



A ハイタイプ
(フック6本)

組み立て順序


B-2

1で組み立てた本体にジョイントボルトを取り付けた中段ポールを取り付けます。



ジョイントボルトは、
中段ポールの
下側に取り付けます

側面のネジ穴が
上に向いている方が
上側です。



(D)中段ポール

(G)ジョイントボルト


ジョイントボルトを
取り付けた
(D)中段ポール

1で組み立てた本体

B-3

B-2で組み立てた本体にジョイントボルトを取り付けた上段ポールを取り付けます。

(E)上段ポール



(G)ジョイントボルト


ジョイントボルトを
取り付けた
(E)上段ポール

B-2
で組み立てた本体

B-4

B-3で組み立てた本体にフックポールを取り付けます。

(F)フックポール



(F)

(F)

(F)

B-3で組み立てた本体

B-5

最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


B

ロータイプ
(フック6本)

組 み 立 て 順 序


C-2

1で組み立てた本体に
ジョイントボルトを取り付けた下段ポール
を取り付けます。




C-3

C-2で組み立てた本体にジョイントボルト
を取り付けた上段ポールを取り付けます。



C-4


C-3で組み立てた本体に
フックポールを取り付けます。



C-5

最後に各部にゆるみが無い事を
確認して完成です。


C ロータイプ
(フック3本)




危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください




異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。