


## 取扱説明書

### 屋外用延長物干金物 ホスタス

このたびは、「屋外用延長物干金物ホスタス」(本製品)をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、お読みになった後は、本書を大切に保管してください。本書に記載されている以外の方法で、使用しないでください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本書のイラストは説明の便宜上、一部仕様が異なる場合があります。

# H O S T A S


ホスタス



AC-HSTS-IS-A

## セット内容

セット内容がすべて揃っているかご確認ください。



本体×2



取扱説明書(本書)×1

※製品は組み上がった状態で梱包されています。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

| 表 示   | 表 示 の 内 容                         |
|-------|-----------------------------------|
| ⚠ 警 告 | 誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定されます。 |
| ⚠ 注 意 | 誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり、物的損害が想定されます。  |
| ❗ 確 認 | 製品の取り扱いにおける確認事項です。                |
| 🚫 禁 止 | 製品の取り扱いにおける禁止事項です。                |

## ⚠ 警 告

- △ 本製品は洗濯物干掛けとして使用する製品です。洗濯物干以外の用途で使用しないでください。
- △ お子さまが本製品や物干竿によじ登ったり、遊んだりしないように注意してください。
  - ※ 思わぬ事故やケガを負う恐れがあります。
- △ 故障や不具合を発見した場合は使用を中止し、販売店もしくは株式会社水上市までご連絡ください。
- 分解および改造をしないでください。
- 本製品や物干竿にもたれたり、ぶら下がったりしないでください。
  - ※ 破損や故障の原因になります。

## ⚠ 注 意

- △ ロープや紐などを掛けて使用しないでください。
  - ※ 本製品に横方向の荷重がかかり、破損や故障の原因になります。
  - ※ 必ず物干竿を使用してください。
- 洗濯物以外の重量物を掛けしないでください。
  - ※ 破損や故障の原因になります。
- 強風時には、洗濯物を干さないでください。また洗濯物を干している場合は取り込んでください。

## お手入れ方法

製品を安心してご使用いただくために、日常的に清掃・点検をおこなってください。

- 通常のお手入れ方法
  1. 柔らかい布に水、またはぬるま湯を含ませ、たたく絞ってからふいてください。
  2. 乾いた布で十分にふき取ってください。
- 汚れがひどいときのお手入れ方法
  1. 適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
  2. 柔らかい布に水、またはぬるま湯を含ませ、たたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
  3. 乾いた布で十分にふき取ってください。

⚠ 注意 製品の表面を傷める恐れのある下記のものを使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉などの研磨剤を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、メラミンスポンジ、ブラシなど
- ペンジン、シンナーなどの溶剤


- 廃棄される場合：各自治体の区分に従って廃棄してください。

## 製品の仕様

本製品は、延長部材としてお使いいただく屋外用干金物です。

| 製 品 名             | 屋外用延長物干金物ホスタス   |         |         |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 品 番               | HSTS-WH         | HSTS-BK | HSTS-LB |
| 製 品 イ メ ー ジ       |                 |         |         |
| 色 名               | ホワイト            | ブラック    | ライトブラウン |
| サ イ ズ             | W366×D48×H60 mm |         |         |
| 本 体 重 量           | 145 g           |         |         |
| 材 質               | アルミダイカスト・ステンレス  |         |         |
| 使 用 荷 重           | 10kg (1セットあたり)  |         |         |
| 取 り 付 け 可 能 な 厚 み | 12～16.5 mm      |         |         |

※ 製品の外観および仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。



## 製品の特長

- 物干竿を高い位置に設置できるので、丈の長い洗濯物も裾が床につかず干すことができます。
- 衣類の長さに応じて3段階の角度調節が可能です。
- 工具を使用しないので取り付けが簡単です。
- 設置場所やお好みに応じて選べる3つのカラーをご用意しました。
- 洗練された高級感のあるシンプルモダンなデザインです。
- 材質は錆に強く丈夫な、アルミダイカスト・ステンレス製です。


## 取り付け角度について

・本製品は3種類の角度で取り付けできます。


| 角度調整用ピンの差し込み位置 | 本体アームの角度イメージ     |
|----------------|------------------|
|                | 物干竿用通し穴(2箇所)<br> |
|                |                  |
|                |                  |

- 必ず左右同じ角度でご使用ください。
- 物干竿は、必ず左右同じ物干竿用通し穴に通してご使用ください。
- 取り付け角度を変更する際は、必ず物干竿を外した状態で行ってください。
  - ※ 物干竿が落下しケガを負う恐れがあります。


## 各部の名称



## 使用部品



本体アーム



カバー



固定用ノブ




ワッシャー




角度調整用ピン

## 取り付け方法




① 本体アームの円筒部分を、物干金物の物干竿用通し穴に通します。




② 本体アームのピン固定穴に、角度調整用ピンを差し込みます。

**1** 角度調整用ピンは、物干金物の下部にあたるように差し込んでください。




③ 物干金物を挟むように本体アームにカバーをはめ込んでください。



④ ワッシャーを通した固定用ノブを取り付け、しっかりと締め付けてください。

**1** 締め付け後、ガタツキがないことを必ず確認してください。  
左右の本体アームの角度が同じであることを確認してください。



完成イメージ

⑤ 取り付け完了です。

**FIRST PRO**

株式会社水上  
〒542-0082  
大阪市中央区島之内 2-7-22  
TEL : 06-6211-1116  
<https://www.mizukami.co.jp/>