

ART No.49700 リングカッター取扱説明書

MKS MEIKOSHA MFG CO.,LTD.

入っているもの



使い方

リングと指の間に受け皿となる側を差し込み、リングを挟みながら、カッターに描いてある矢印の方向にハンドルを回して切断します。

刃先でケガをしないように十分ご注意ください。



対応素材について

ゴールド、シルバー、プラチナは比較的容易に切断可能です。チタン製、ステンレス製などの難切削材の指輪を切断すると、刃がこぼれる可能性がありますのでご注意ください。刃がこぼれた場合には、付属の替刃に交換してください。

替刃交換方法

本商品の刃は「ダブルナット構造」で固定してあります。

まず、リングカッター本体の裏側のナットからはずします。

替刃固定部分に溝が2ヶ所あるので、溝に付属工具のツメを差し込みます。



リングカッター本体のハンドルを固定しながら、付属工具を反時計回りに回します。すると、ナットが外れます。



次に刃をプライヤー等で固定し、リングカッター本体のハンドルを反時計回りに回すと外れます。(プライヤーがない場合は、お手持ちの布やタオルなどで刃をつかんでハンドルを回して下さい。その際、刃で手を切らないようにご注意ください。)

新しい刃をセットし、はずした時と逆の手順で刃を固定してください。

※ご注意

1. 刃をセットする際に、刃の向きにご確認ください。「Ring Cutter」のシールが貼ってある側に、刃に描いてある「S」の文字と矢印が見えるようにセットします。
2. 刃を取り扱う際は、手などをケガしないように十分ご注意ください。