# 完成イメーシ

●組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入ら

●各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てや

組み立て上のご注意

すくなります。

ないようにご注意ください。

●プラスドライバーをご用意ください。

●平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。

# DX添台 180 取的扱い・組み立て説明書 DXB-180

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。

この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

法 /幅1800×奥行900×高さ400(mm)

構造部材/金属(アルミニウム) 表面加工/ポリエステル塗装原産国/中国


## ご使用上の注意


- ●直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や劣化が早く なる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- ●本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- ●必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ●子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。 思わぬ事故の原因になることがあります。
- ●製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒した り、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- ●一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- ●長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に 締め直しを行ってください。
- ●鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- ●落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意 ください。キズ、凹みの原因となります。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

### お手入れ方法

- ●本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等 で、水気を完全に拭き取ってください。
- ●磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- ●シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。


### 部品明細 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。 ④サポートフレームセット×2 ①天板×2 D脚部A× ③脚部B×2 / 天板側 穴が大きい方が 裏側にさんが付いています サポートフレーム用の穴が空し 外側です <u>\_\_\_\_</u> ⑦ネジ(大)×8<sub>人</sub> ⑥ネジ(中)×8 ®ネジ(小)×4 ①連結用ボルトセット×2 スパナ×2 ⑤ボルトセット×4 ⑨ネジ穴キャップ×8 ⑩連結金具 X2 六角ボルト×1





## 6.複数の製品を連結

⑪連結用ボルトセットを使い、複数の製品を四方に連結させることができます。 別売りの製品、DX縁台90(DXB-90)・アルミ踏み台2段 (YM-700 2)も同様に取り付けることができます。※組立の説明を分かりやすくするため、天板を省略して表記しています。 ※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際にはスパナの小を使用してください。



連結用ボルトは設置後の固定金具なので、 強く締め付けられない仕様です。多少の あそびがありますが、不良品ではありません。 連結させたまま持ち上げたり移動するのは、 危険なのでおやめください。

①ワッシャー ①ナット DXB-90 DXB-180 ①ワッシャー ① 六角ボルト

消費者窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060** AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

,..... ※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。 ※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

> 株式会社 1 李家庭機器事業部 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号 I.無断複製·転載禁止 19·11

本製品につきまして ご不明な点がございましたら 右記まで御連絡ください。