

HiKOKI

エアダスタ用アクセサリ取扱説明書

アクセサリの取付け方（吹き飛ばし / 空気を入れる）

△注意

ロングノズル^{B1}の延長管は3本以上接続しないでください。
フレキシブルノズルのノズルホース^{B2}として市販品を使用しないでください。
機体の温度が上昇するため温度保護回路が作動し、スイッチを引いている間 LED ライトが点滅して、自動停止する場合があります。

ロングノズル【別売部品】（コード No. 0038-0899）

手の届かない場所のほこりの吹き飛ばしなどに



フレキシブルノズル【別売部品】（コード No. 0038-0900）

パソコン等
精密機械の掃除などに



フラットノズル【別売部品】（コード No. 0038-0901）

洗車後の水滴吹き飛ばしなどに
（風量が増幅され広範囲に
行き渡ります）



ブラシノズル【別売部品】（コード No. 0038-0902）

サッシのレール掃除などに




ノズル（A）【標準付属品】

エアマットなど
大容量の空気入れに



ノズル（A）+ ノズル（B）【標準付属品】

浮き輪やビーチボールなど
小さい物の空気入れに



エアダスタノズル【標準付属品】

低い位置の掃除
ほこりの吹き飛ばしなどに



※3 ノズル（C）はフレキシブルホース、ロングノズル、フレキシブルノズルに付属しています。

△警告

アクセサリの取付け・取りはずしの際は、スイッチを切り、蓄電池を工具本体から取りはずしてください。


アクセサリの取付け方（空気を抜く）

ラバーアタッチメント 【別売部品】 （コード No. 0038-0903）

衣類や布団圧縮袋
などの空気抜きに




吸引アタッチメント 【標準付属品】



フレキシブルホース 【別売部品】 （コード No. 0038-0904）

フレキシブルホース 【別売部品】 （コード No. 0038-0904）




ノズル（A）【標準付属品】

エアマットなど
大容量の空気抜きに



ノズル（A）+ ノズル（B） 【標準付属品】

浮き輪やビーチボールなど
小さい物の空気抜きに



フレキシブルホースを各ノズルと
機体の間に装着すると、
機体を置いたまま作業ができます。

別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

工機ホールディングス株式会社

〒108-6018 東京都港区港南2丁目15番1号（品川インターシティA棟18階）

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>

部品コード C99538301 401 G