



【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご利用ください。
20kg

高さを変えられる小机

組み立て説明書


TZT-7542*

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 75×奥行 40×高さ 55・60・65(cm)
- 構造部材 天然木
- 甲板の表面材 天然木
- 表面加工 ラッカー塗装

※マイナスドライバーを
ご用意ください。



部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)天板 ※短い方が前です。 1枚		(1)ボルト大 丸ナットは組み立て前に外してください ※丸ナット付 4本		
(B)左上フレーム ※ダボ穴がある方が内側です。 ※「L」シールが貼ってあります。 1本	(C)右上フレーム ※ダボ穴がある方が内側です。 ※「R」シールが貼ってあります。 1本	(D)左下フレーム ※ダボ穴がある方が内側です。 ※「L」シールが貼ってあります。 1本	(E)右下フレーム ※ダボ穴がある方が内側です。 ※「R」シールが貼ってあります。 1本	(2)ボルト小 8本
(F)横さん(短) 1本		(G)横さん(長) 1本		(3)六角レンチ 1本

組み立て方法


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

！ 注意事項

- 必ず左右2箇所にボルトを取り付けてください。また65cmより高くはできません。




- 左右フレームは内側と外側では穴の数が異なります。フレーム内側には「横さん」の入る木ダボの穴があります。組み立ての際には間違わないようご注意ください。



- ボルトは最初からきつく締めると他のボルト穴が合わず、組み立てができないことがあります。また、全体がゆがむ原因になります。




- 天板上に荷重をかけないでください。
- 本製品の上に立ったり、跳んだり、踏み台代わりに使ったりしないでください。



1 上フレームを組み立てます。

- 床面や商品にキズにつかないよう、あて布等を敷いてください。



組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 天板に上フレームを取り付けます。

⚠ 全てのネジを
しっかり締め付ける

--	--

1 上フレーム

※短い方が
前です。

※(3)六角レンチを
お使いください。

(2) ボルト小

(A) 天板
[ウラ面]

4 下フレームを取り付けます。

⚠ ますすべてのネジを
8割ぐらいの仮締めする

--	--

3 下フレーム

組立では2人以上で
行っていただくことを
推奨します。

※(3)六角レンチを
お使いください。

(2) ボルト小

⚠ ボルト穴が合わない場合は、他のボルトを8割ぐらいに緩めてください。
あそびが生まれ、ボルト穴を合わせやすくなります。

3 下フレームを組み立てます。

⚠ ますすべてのネジを
8割ぐらいの仮締めする

--	--

※「L」シールが
貼ってあります。

(1) ボルト大

※ダボ穴がある方が
内側です。

下フレーム

(G) 横さん(長)

(D) 左下フレーム

(1) 丸ナット

※「R」シールが
貼ってあります。

(E) 右下フレーム

※(3)六角レンチを
お使いください。

上

⚠ 丸ナットは組み
立て前に外して
ください

※ボルト(大)が入るよう
に穴の向きを合わせます。

高さは3段階に調節できます

●高さ55cmにする場合

⚠ この2箇所
にボルトを
取り付けます

(2) ボルト小

●高さ60cmにする場合

⚠ この2箇所
にボルトを
取り付けます

(2) ボルト小

●高さ65cmにする場合

⚠ この2箇所
にボルトを
取り付けます


(2) ボルト小

TZT-7542*

組み立て方法

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

5 最後に起こして、すべてのボルトをしっかりと本締めして完成です。



⑦ 無断複製・転載禁止 25'02®3

危険

警告

注意



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



開梱の際は換気
に十分注意して
ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



分解・改造はし
ないでください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



水平な場所に設
置してください




水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください




本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております




異常が生じたま
ま使用しないで
ください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。