

ビーズソファー

取扱い説明書 BS61-1570

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

●寸 法 (約) 幅 155× 奥行 70× 高さ 45(cm)

●張 り 材 ポリエステル、ポリウレタン

●中 材 ポリスチレン

MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。

■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。

■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おあって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。

■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。

■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。

■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。

■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。


取扱上の注意

- 赤ちゃんを寝かせないでください。窒息や落下の危険性があります。
- 塩化ビニル樹脂(PVC)やポリウレタンなどの床材や合皮ソファなどは、その特性によって密着しているものの色を吸収することがあります。荷重をかけた状態、長期間、高温多湿などでの密着にご注意ください。
- 遊び場のソファーとしての使用は避けてください。ソファー上で激しく動き回ると、骨折などの思わぬケガをすることがあります。
- 外装のビニル袋を頭からかぶったりしないでください。窒息する恐れがあります。特にお子様の手の届かないように注意してください。
- 敷いたままの状態にしておくと、湿気が液化して底の部分にとどまりカビを発生させる場合があります。定期的に直射日光を避け、必ず陰干ししてください。
- 鋭利な物を商品の近くに置かないでください。カバーが破れ、中のビーズが出てくる可能性があります。
- 誤ってビーズを吸い込んだ場合は医師に相談してください。
- ビーズを取り出したり、本体を洗ったりしないでください。


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください


注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい




水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。