

使用上の注意及び禁止事項

この度はキャンパーズコレクションの製品をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。

安全上のご注意

■表示マークは製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を表しています。



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。




注意

組み立て、収納の際は指や手を挟まないように十分ご注意ください。特に乳幼児には注意し、組立や収納をさせないようしてください。



●凸凹や段差のある所、砂地等の軟弱な地面での使用はお避けください。



●畳やフローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。床面の傷や破損の防止になります。




●本製品は一般家庭用です。業務用ではご利用にならないでください。



●テーブルを動かす際は、天板と脚部がしっかりと固定されていることを確認してください。

保管上の注意



●直射日光が当たる場所に保管しないでください。火災や商品の変形、変色の原因になります。



警告

●テーブル面の上に乗ったり、踏み台代わりに使用したり飛び跳ねたりしないでください。けがや破損のおそれがあります。



●テーブル上の調理や熱い鍋を置かないでください。転倒してやけどするおそれがあります。




●凸凹や段差のある所、砂地等の軟弱な地面での使用はお避けください。



●テーブルの一方に極端な荷重をかけないでください。

部品明細


天板



脚部フレーム



収納袋




×2

×2


×1

使用方法


1 天板を裏がえし、くぼみを合わせるようにくっつけます。




2 下図のように、脚部フレームをくぼみに引っ掛けるように入れます。



3 脚部フレームが確実にくぼみに入っていることを確認し、脚部フレーム先端部を引っ張り、固定穴に入れて固定してください。(2か所)
反対側も同じように2から取り付けてください。




横から見た図



隙間が空いた場合

天板の間に隙間があります。
その場合、脚部フレームを左右に動かして、隙間を無くしてからご使用ください。



収納方法

収納の際は、組み立て方とは逆の手順で、たたんでください。指や手を挟まないよう、ご注意ください。

※商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく下記までご連絡ください。



発売元／株式会社 山善 キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口
フリーダイヤル
[AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く]

0120-069-060

その他の商品は右記の
ホームページをご覧ください。 www.cc1996.jp

商品のお問い合わせはホームページ「Q&Aコーナー」からも受け付けております。