


4. ご使用方法

③ 電源を切るとき。

●電源ツマミを電源(切)に合わせると電源が切れます。




注意
使用中は蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。
●やけどやけがの原因となることがあります。使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

5. お手入れの仕方

- 注意**
- お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。
 - 内部のお手入れの時に、本体に水をかけたりしないでください。
感電の原因になることがあります。
 - 使用中や使用直後はお手入れしないでください。
熱湯がこぼれたりしてやけどの原因となることがあります。
 - 内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。
有毒ガス発生の原因となることがあります。

水タンク内部



※水タンク内の蒸気吹出しノズル下の蒸発皿（水を沸騰させる部分）に水分中に含まれるカルキ等の不純物が使用に伴い堆積してきます。
加湿運転をした後に再度給水して使用する際には、水タンク内部に残った水を必ず排水した後に給水してください。

水タンク内部に水アカが付着するため、週に1回は、柔らかい布などで水タンク内部を拭くなどして付着した水アカを取り除いてください。水タンクの内部のお手入れに中性洗剤を使った場合は、必ず充分に洗い流して洗剤が残らないようにしてください。酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、40°C以上の水を水タンク内に入れないでください。水タンクが変形することがあります。

本体表面・フタ

柔らかい布で「から拭き」してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませて布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を痛めますので使わないでください。

保管するときは

水タンクの中の水を排水し、水アカなどの汚れをきれいに落としてから柔らかい布で水分を拭き取り、陰干ししてください。水タンクに水滴が残っていないことを確認してからお買い上げ時の箱に入れて、湿気のないところに保管してください。

6. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

状況	お調べいただくところ
電源が入らない	●電源プラグが抜けていませんか？ → 電源プラグをコンセントに差し込む
蒸気がでない	●水タンクの水がなくなっている → 水タンクに水を入れる ●水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたのとおりに、水タンク内の不純物を取り除く
蒸気がにおう	●水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたのとおりに、水タンク不純物を取り除く ●古い水を使っている → 一度水タンクの中の水を排水し、水タンクに水を入れ直す
水が漏れる	●水タンクのフタが浮いている。 → 水タンクのフタを正しく取り付ける。

これは故障ではありません。

なかなか蒸気がでない	電源ツマミを回してから蒸気がでるまで約15~17分程度かかります（パワフル設定の場合）（室温等によって蒸気の出始めは異なります）
室内の温度や湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります	
運転中に煮沸音がする	運転を始めたときは煮沸音が大きくなります

運転中に煮沸音がする

水タンクや蒸気におう

初めてお使いになるとときは、水タンク内部のにおいが蒸気に混ざることがあります

7. アフターサービスについて

1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。

2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

3. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

6. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

8. 保証書（持込修理）

品番：ELP-S40

お客様	お名前 様 ご住所〒	取扱販売店 名	住所
お買い上げ日 年 月 日		保証期間/お買い上げ日より 本体 1年（消耗品及び部品は対象外）	

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
6. 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書の「7.アフターサービスについて」をご覧ください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、またはお近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL: <https://www.teknos.co.jp/support/>

TEL: 048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流連団地 3-3-18
電話受付時間：月～金曜日（11:00～12:00/13:00～15:00）
(祝日・年末年始・夏季休暇除く)
BE

愛情点検	長年ご使用の際も点検を！
このようなことはありませんか	●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●蒸気がでない。 ●本体が異常に熱かったりする。 ●その他の異常・故障がある。
ご使用中止	故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてご使用をおやめください。

SENJU CO.,LTD.
株式会社千住
www.teknos.co.jp

TEKNOS

スチーム加湿器4.0L (家庭用)
強弱2段階切替 簡単給水式
ELP-S40

取扱説明書 保証書付き

