

## お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

《お客様相談窓口》

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)





### 組み立て上のご注意



- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。
- 設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間がたつと緩み、商品が転倒してケガをする場合があります。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長時間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。

- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

### 部品明細

※あらかじめパーツがポールに付いている場合がございますのでご注意ください。

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A) 上部ポール<br><br>4                              | (B) 下部ポール<br><br>※ベースナット付<br>4                      |
| (C) ジョイント金具<br><br>※あらかじめポールに付いている場合があります。<br>4 | (D) 上部キャップ<br><br>※あらかじめ上部ポールの上端に付いている場合があります。<br>4 |
| (E) キャスター(ストッパー付／無)<br><br>各2                   | (F) スパナ<br><br>1                                    |

|                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (G) テーパー<br><br>断面図<br>※厚みがあります。<br>2セット含 18セット | (H) シェルフ<br><br>断面図<br>4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 品質表示

〈商品名〉メタルシェルフ

〈本体寸法〉(約)幅70×奥行30×高さ140(cm)

RS-14734CJH(WH)／RS-14734CJH(BK)共に

〈構造部材〉ポール、シェルフ：スチール

キャスター：ポリプロピレン

テーパースリーブ：ABS樹脂

〈表面加工〉ポール、シェルフ：エポキシ樹脂塗装

RS-14734CJH(CH)

〈構造部材〉ポール、シェルフ：スチール(クロムめっき)

キャスター：ポリプロピレン

テーパースリーブ：ABS樹脂

〈耐荷重〉シェルフ1枚あたり／約20kg


〈支柱パイプ〉径19mm、2本ジョイント式

### 組み立て順序

■ジョイント部分はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しは出来ないのでご注意ください。


### ポールの組み立て方

●まず最初にポールを組み立てます。




### 1 シェルフの取り付け位置の決め方

ポールにラインが引いてありますので、ポールを揃えてラインを目安にし、同じ高さで水平に水性マーカー等でチェックしてください。




### 3 シェルフの取り付け方

組み立てたポールに(H)シェルフを差し込みます。



### 2 テーパーの取り付け方

1のマーカー等でのチェックの後に、最下段のみテーパーの凸と凹をはめ合わせます。



### 4 2段目以上のシェルフの取り付け～完成

2 3の手順を繰り返しながらシェルフを取り付けます。

