


必ずお読みください

BBQパティオセット HXT-135B2

取扱い説明書

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立て、ご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。



- この説明書では、製品を安全に正しくご使用いただくために下記の表示をしています。
その表示と内容は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる損害や障害の程度を、次の表示で区分し、提示しています。

 警告	この表示のある欄は取り扱いを誤ると使用者が死亡・重傷を負う状況が切迫して発生する場合です。
 注意	この表示のある欄は、取り扱いを誤ると使用者が傷害(軽傷)を負うことが想定される場合および物的傷害のみの発生が想定される場合です。

組み立てや設置に関する注意事項

 警告	組み立てに際しては、手袋をして無理のない姿勢で行ってください。部材のや鋭角部や先端部等でけがをする場合があります。	組み立ての際には、指づめにご注意ください。
 注意	平らな場所に設置してください。 ガタツキや異常音など故障の原因になります。	熱や冷暖房の強風などが直接あたらないようにしてください。 変形・変色の原因になることがあります。

上手に組み立てたり、設置するために

- 組み立てに際しては、組み立てスペースにある床に布やカーペットを敷き、商品や床、既存の家具に傷がつかないように、十分注意をしてください。
- 部材・部品を取り付けるときはそれぞれの表・裏面・左右・上下を注意して組み立て説明書と確認し、間違えずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ドライバーをご用意いただくときは、ねじ穴に合ったものをご使用ください、ねじ穴に合わないものをご使用になると、ねじ穴をつぶしてしまう場合があります。
- ねじの締め付けときあまりきつく締めすぎると部材が割れたり、ねじの頭が板にめり込んで部品を破損する場合があります。
- 組み立てた部品は、ご使用前に組み立て説明書に従って、確実に組み立てが出来たことを確認してください。
- 組み立てに際して、ねじやボルトで固定する場所は、最初に全部を仮止めにして組み立てた後、すべての部分を均等に本締めをしてください。最初からしっかり固定すると「ひずみ」が発生し、他の部分でねじ穴が合わなくなることがあります。
- 商品は完全防水ではありません。水分には十分ご注意ください。
- 強風でも倒れないような場所に設置してください。
- 雨風には十分注意してご使用ください。

ご使用に際しての注意事項

 警告	●長時間使用されるときは、通常の使用による摩耗・振動などによる劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度)に点検し、もし破損、変形などの異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損により、けがをするおそれがあります。 ●表示されている耐荷重以上では絶対に使用しないでください。商品が破損したり、けがをするおそれがあります。 ●引火性の強い薬品やベンジン、揮発油などは引き出し内や棚に収納しないでください。悪臭や火災の誘引、原因となります。 ●商品の上に乗ったり、踏み台としてして使用しないでください。安定をくずして転倒、けがや破損の原因になります。 ●梱包を開けたとき、臭気の籠もっている場合は風通しのよいところに、しばらく放置し、組み立てや設置後は換気を十分にしてからご使用ください。 ●大きな商品や重量のある商品を移動するときは、両手で持って、二人以上で運んでください。落としてけがをしたり、床や壁などを傷つける原因となります。 ●取り外しのできる天板・棚は、受け金具を確実に付け、天板・棚には均等に物を乗せてください。物が落下し、けがや破損の原因になります。
 注意	●木製品(ツキ版、合板、天然木等)には、直接熱い物を置かないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。 ●木製品(ツキ版、合板、天然木等)には、直接濡れたものを置かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。 ●この商品は一般家庭用につくられておりますので、特殊な用途(店舗・業務用など)には使用しないでください。破損、けがの原因になります。 ●木製品(ツキ版、合板、天然木等)には、直接ビニールなどで長時間覆って使用しないでください。表面に仕上げに変色や変形・はがれが発生することがあります。 ●天板や棚の上には、不安定な物を置かないでください。物が落下し、けがや破損の原因になります。 ●定期的に使用して、異常があればご使用にならないでください。

お掃除・お手入れについて

- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。また、ひどい汚れは木に少量の中性洗剤を混ぜた物で拭き取り、その後、すぐに乾いた布で軽く拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などで、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天然木の商品は長雨や積雪などで長時間湿った状態が続きますとカビが発生しやすくなります、それを防止するため、設置後できるだけ早い時点で市販の屋外用塗料を散布してください。塗料は、水性の防腐・防虫に効果のあるとされているものが最適です。塗装は塗料の説明書に従っていただきますが、数回の重ね塗りが有効です。塗装は2ヶ月に1回程度(特に梅雨や積雪などの前に)実施していただきますと、非常に高い効果的です。
- この商品は完全防水ではありません。水はけには十分ご注意ください。また、風・雨の強いときは本体をビニール・波板等で雨よけをしてご使用ください。また防水を希望される場合は、市販の目止め材を木の木目に沿って埋め込んでいただくと効果が期待できます。

廃棄について

- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

本製品につきまして ご不明な点がございましたら 右記までご連絡ください。	消費者窓口 フリーダイヤル 0120-069-060 AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く	※故障などのお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。 ※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。 発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号 ©無断複製・転載禁止 19・06
--	---	--

BBQパティオセット

HXT-135B2

組み立て説明書 HXT-135B2

部 品 明 細 ■組み立てる前に部品が揃っていることをご確認ください。

ベンチ用

(A)脚部(左)

(B)脚部(中)

(C)脚部(右)

(D)座面-1(左)

(E)座面-2(右)

(F)さん

(G)サポートバー

(H)プラスボルト(長)

(I)プラスボルト(短)

(J)木ねじ(長)

(K)木ねじ(短)

(L)ナット

3

3

3

3

3

6

6

12

9

12

18

テーブル用

(M)天板

(N)脚部

(O)六角ボルトセット

(P)木ねじ(長)

(Q)木ねじ(中)

1

6

6セット

12

24

組 み 立 て 順 序
各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

ベンチの組み立て

1 (A・B・C)脚部、(D・E)座部の仮止め

図の様に(A・B・C)脚部を図の様に並べて(D・E)座面と(A・C)脚部(左右)を(I)プラスボルト(短)と(L)ナットで、(B)脚部(中)を(H)プラスボルト(長)と(L)ナットで仮止めします。
※あくまで仮止めです。締めつけないでください。

角の丸くなっている方が
本体外側になります。

穴の位置に
ご注意ください。

本体前側

〈側面図〉

(D)座面-1(左)

(E)座面-2(右)

(A)脚部(左)

(B)脚部(中)

(C)脚部(右)

(I)プラスボルト(短)

(L)ナット

(H)プラスボルト(長)

2 (F)さんの取り付け

仮止めの状態で各脚部が垂直になるようにバランスを確認してから、**1** (F)さんを(B)脚部の中央に(J)木ねじ(長)で取り付け、**2** (A・C)脚部の側面から(J)木ねじ(長)で取り付けます。

本体前側

(F)さん

(J)木ねじ(長)

3 (G)サポートバーの取り付け

図の位置に(G)サポートバーを(K)木ねじ(短)で取り付け各脚部をしっかりと固定します。

本体前側

(G)サポートバー

(K)木ねじ(短)

4 (D・E)座部の固定

1 で仮止めになっていた(D・E)座面をしっかりと締め直します。最後にもう一度各部にゆるみの無いことを確認してベンチの完成です。

ベンチは全部で3脚あります。他の2脚も同様に
組み立ててください。


(D)座面-1(左)

(E)座面-2(右)

テーブルの組み立て


1 (M)天板、(N)脚部の取り付け

断面図2の様に金具と金具の間に(N)脚部をしっかりとめ込み合わせてください。
次に断面図2の様に(M)天板の金具の下穴に(O)六角ボルトセットの六角ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの順で(N)脚部を固定してください。
※このとき、固定のための(N)脚部の穴と、天板の金具が取り付けにくい場合があります。
その場合は、金具の天板に取り付けられている3つのねじを緩めて、(O)六角ボルトを通した後、ねじを締め直してください。




3 (N)脚部の取り付け

他の(N)脚部も 2 3 の行程を繰り返して取り付けます。本体を起こして、最後に各部にゆるみの無いことを確認してテーブルの完成です。



2 (N)脚部の固定

金具の上の2つのねじ穴を(Q)木ねじ(中)で固定してください。
次に(M)天板のさんの側面から図の様に(P)木ねじ(長)をねじ込んでください。



本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060
AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障などのお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
Ⓜ無断複製・転載禁止 19・06

HXT-135B2(部品リスト)

部品番号	封入梱包番号
A	3-3
B	3-3
C	3-3
D	3-3
E	3-3
F	3-2
G	3-3
H	3-3(部品箱)
I	3-3(部品箱)
J	3-3(部品箱)
K	3-3(部品箱)
L	3-3(部品箱)
M	3-1
N	3-2
O	3-3(部品箱)
P	3-3(部品箱)
Q	3-3(部品箱)

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っていることをご確認ください。

ベンチ用

(A)脚部(左)

穴の位置にご注意ください。
3

(B)脚部(中)

3

(C)脚部(右)

穴の位置にご注意ください。
3

(D)底面-1(左)

角の丸くなっている方が
本体外側になります。
3

(E)底面-2(右)

角の丸くなっている方が
本体外側になります。
3

(F)さん

3

(G)サポートバー

6

(H)プラスボルト(長)

6

(I)プラスボルト(短)

12

(J)木ねじ(長)

9

(K)木ねじ(短)

12

(L)ナット

18

テーブル用

(M)天板

※さんが付いている面が
本体下側です。
1

(N)脚部

6

(O)六角ボルトセット

六角ボルト×1
ワッシャー×2
スプリングワッシャー×1
ナット×1
6セット

(P)木ねじ(長)

12

(Q)木ねじ(中)

24